

BICOH WG-50 Startgids





Lees voor optimale cameraprestaties eerst deze handleiding door voordat u deze camera in gebruik neemt.

Fijn dat u hebt gekozen voor deze RICOH WG-50 Digital Camera.

Deze startgids biedt informatie over hoe u uw RICOH WG-50 gebruiksklaar maakt en over de basishandelingen. Lees deze startgids voordat u de camera gebruikt om voor een goede bediening ervan te zorgen.

Zie de bedieningshandleiding (PDF) op onze website voor meer informatie over hoe u de verschillende opnamemethoden en instellingen gebruikt. Zie p.74 voor meer informatie over de bedieningshandleiding.

Auteursrechten

Opnamen van deze digitale camera die voor elk ander doel dan strikt persoonlijk gebruik zijn bestemd, mogen niet worden gebruikt zonder toestemming volgens de rechten zoals bepaald in de auteursrechtwetgeving. Vergeet ook niet dat in sommige gevallen zelfs het fotograferen voor persoonlijk gebruik aan beperkingen verbonden is, zoals bij demonstraties, voorstellingen of presentaties. Opnamen die zijn gemaakt met het doel om auteursrechten te verkrijgen, kunnen alleen gebruikt worden mits naleving van het auteursrecht zoals beschreven in de auteursrechtwetgeving. Ook hiermee dient men rekening te houden.

Handelsmerken

- · Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
- HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Eye-Fi, het Eye-Fi-logo en Eye-Fi connected zijn handelsmerken van Eye-Fi, Inc.
- Dit apparaat ondersteunt PRINT Image Matching III. Wanneer digitale fototoestellen, printers en software worden gebruikt die PRINT Image Matching ondersteunen, kunnen beelden worden gemaakt die beter overeenstemmen met hetgeen de fotograaf wil bereiken. Sommige functies zijn niet beschikbaar op printers die niet compatibel zijn met PRINT Image Matching III. Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Alle rechten voorbehouden. PRINT Image Matching is een handelsmerk van Seiko Epson Corporation. Het PRINT Image Matching-logo is een handelsmerk van Seiko Epson Corporation.
- Dit product is in licentie gegeven onder de AVC-patentportfoliolicentie voor privégebruik door een consument en andere vormen van gebruik zonder vergoeding met het oog op (i) het coderen van video in overeenstemming met de AVC-norm ("AVC-video") en/of (ii) het decoderen van AVC-video die werd gecodeerd door een consument in een privéactiviteit en/of werd verkregen via een videoleverancier die een licentie heeft om AVC-video te leveren. Geen enkele licentie wordt gegeven of wordt geacht te zijn gegeven voor enig ander gebruik.

Meer informatie kunt u krijgen bij MPEG LA, LLC. Zie http://www.mpegla.com.

• Alle overige handelsmerken behoren toe aan de desbetreffende houders.

Aan de gebruikers van deze camera

 Gebruik of bewaar deze camera niet in de buurt van apparatuur die krachtige magnetische velden of straling genereert.
 Krachtige statische ontladingen of magnetische velden door by radiozenders kunnen de werking van de

Krachtige statische ontladingen of magnetische velden door bv. radiozenders kunnen de werking van de display storen, opgeslagen gegevens beschadigen, of gevolgen hebben voor de elektronica in de camera en een goed functioneren verstoren.

- Het paneel met vloeibare kristallen voor de display is gemaakt met behulp van extreem hogeprecisietechnologie.
 Hoewel het percentage werkende pixels 99,99% of hoger is, dient u er rekening mee te houden dat 0,01% of minder van de pixels niet oplicht of juist wel oplicht wanneer dat niet zou moeten. Dit heeft echter geen effect op het opgenomen beeld.
- De illustraties en het weergavescherm van de display in deze handleiding kunnen afwijken van die van het feitelijke product.
- In deze handleiding worden SD-geheugenkaarten, SDHC- en SDXC-geheugenkaarten verder "SD-geheugenkaarten" genoemd.
- In deze handleiding wordt de algemene term "computer(s)" gebruikt voor zowel Windows-pc's als Macintosh-computers.
- In deze handleiding heeft de term "batterij(en)" betrekking op elk type batterij dat met deze camera en accessoires wordt gebruikt.

In deze handleiding wordt de opnamestand, bv. om foto's en video's te maken, "stand **□**" (Opnemen) genoemd ("Fotostand" verwijst naar de stand om foto's te maken en "Videmodus" naar de stand om video's te maken). De weergavestand, bv. om opnamen te bekijken, wordt "stand **□**" (weergavestand) genoemd. In stand **□** kunt u eenvoudige bewerkingen doen aan de opnamen die worden weergegeven.

De betekenis van de in deze handleiding gebruikte symbolen wordt hierna uitgelegd.

þ	Verwijst naar het paginanummer waarop de desbetreffende operatie wordt toegelicht.
memo	Geeft nuttige informatie aan.
Caution	Geeft aan dat bij gebruik van de camera voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen.

Uw camera veilig gebruiken

We hebben de grootst mogelijke aandacht besteed aan de veiligheid van deze camera. Bij gebruik van deze camera vragen we om uw speciale aandacht voor zaken die zijn aangeduid met de volgende symbolen.



Waarschuwing

Dit symbool geeft aan dat het niet in acht nemen van deze waarschuwing ernstig persoonlijk letsel kan veroorzaken.



Pas op

Dit symbool geeft aan dat het niet in acht nemen van deze waarschuwing minder ernstig tot gemiddeld persoonlijk letsel of materiële schade kan veroorzaken.

Over de camera



- Probeer de camera niet uiteen te halen of te wijzigen. Er zijn hoge spanningen aanwezig in de camera en er is een gevaar op elektrische schokken als de camera uiteen wordt gehaald.
- Als de binnenkant van de camera blootgesteld zou worden nadat de camera bv. gevallen is, raak de blootgestelde delen dan in geen geval aan, omdat er een gevaar is op elektrische schok ken.
- Het riempje om een nek draaien is gevaarlijk. Zorg ervoor dat kleine kinderen het riempje niet om hun nek hangen.
- Als zich tijdens het gebruik onregelmatigheden voordoen, zoals rook of een vreemde geur, houd dan onmiddellijk op de camera te gebruiken. Verwijder de batterij en neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum. Verder gebruik van de camera kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

🕂 Pas op

- · Leg uw vingers niet op de flitser wanneer u deze gebruikt. U loopt dan gevaar op brandwonden.
- Ontspan de flitser niet wanneer die in contact staat met uw kledij, aangezien er een risico is op verkleuring.
- Sommige delen van de camera worden tijdens het gebruik heet. Wees dus voorzichtig, omdat er indien dergelijke onderdelen lang worden vastgehouden een gevaar is voor lichte verbrandingen.
- Mocht de display beschadigd raken, pas dan op voor glasdeeltjes. Vermijd ook elk contact van de vloeistofkristallen met uw huid, ogen of mond.
- Afhankelijk van individuele gevoeligheden en uw fysieke conditie kan het gebruik van de camera jeuk, uitslag en blaren veroorzaken. Als zich in die zin iets bijzonders voordoet, mag u de camera niet langer gebruiken en dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.

Over de voedingsadapter

🕂 Waarschuwing

- Gebruik uitsluitend de exclusief voor dit product ontwikkelde voedingsadapter met het juiste vermogen en de juiste spanning. Een voedingsadapter met andere specificaties dan voorgeschreven voor dit product gebruiken of de exclusief voor dit product ontwikkelde voedingsadapter gebruiken met een niet juist gespecificeerd vermogen of spanning kan brand, elektrische schokken of schade aan de camera veroorzaken. De voorgeschreven spanning is 100 - 240V wisselstroom.
- Probeer het product niet te demonteren of te veranderen. Dit kan resulteren in brand of een elektrische schok.
- Als het product gaat roken of een vreemde geur afgeeft, of in het geval van welke andere onregelmatigheid dan ook, houdt u onmiddellijk op de camera te gebruiken en neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum. Verder gebruik van het product kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Mocht er water binnendringen in het product, neem dan contact op met een servicecentrum. Verder gebruik van het product kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Als u tijdens gebruik van de voedingsadapter een lichtflits ziet of onweer hoort, haal de stekker dan uit het stopcontact en gebruik de camera niet langer. Verder gebruik van de camera kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Veeg de stekker van het netsnoer schoon als deze met stof bedekt is. Opgehoopt stof kan brand veroorzaken.

🕂 Pas op

- Plaats geen zware voorwerpen op de USB-kabel en buig de USB-kabel niet overmatig. De kabel kan daardoor beschadigd raken. Als de kabel beschadigd raakt, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
- Raak het aansluitpunt voor de USB-kabel niet aan als de kabel is aangesloten en vermijd kortsluiting.
- Sluit het netsnoer niet met vochtige handen aan op het stopcontact. Dit kan resulteren in een elektrische schok.
- Onderwerp het product niet aan harde schokken of laat het niet vallen op een hard oppervlak. Dit kan storingen veroorzaken.
- Gebruik de voedingsadapter niet om een andere batterij dan een herlaadbare lithium-ionbatterij D-LI92 op te laden. Dit kan tot oververhitting, ontploffing of een storing van het aangesloten toestel leiden.
- Verminder de kans op ongelukken: gebruik uitsluitend een stroomsnoer met CSA/UL-certificering, snoertype SPT-2 of zwaarder, minimaal AWG-koper NO.18, met aan het ene uiteinde een gegoten mannelijke stekker (met een gespecificeerde NEMA-configuratie), en aan het andere uiteinde een gegoten vrouwelijke connector (met een gespecificeerde IEC-configuratie van een niet-industrieel type) of een gelijkwaardig stroomsnoer.

Over de batterij

🕂 Waarschuwing

- Bewaar de batterij buiten het bereik van kleine kinderen. Als ze het in hun mond steken, kan er een elektrische schok plaatsvinden.
- Mocht het lekkende materiaal van de batterij in contact komen met uw ogen, kan dit leiden tot gezichtsverlies. Spoel uw ogen met schoon water en ga onmiddellijk naar een arts. Wrijf niet aan uw ogen.

🕂 Pas op

- Gebruik alleen de aangegeven batterij in deze camera. Het gebruik van andere batterijen kan brand of ontploffing veroorzaken.
- Demonteer de batterij nooit. Het demonteren van batterijen kan leiden tot een explosie of lekkage.
- Pas op dat u zichzelf niet verbrandt bij het verwijderen van de batterij. Sommige delen van de camera worden tijdens het gebruik heet.
- Houd snoeren, haarspeldjes en andere metalen voorwerpen uit de buurt van de + en polen van de batterij.
- Sluit de batterij nooit kort en stel deze niet bloot aan vuur. De batterij kan exploderen of vlam vatten.
- Mocht lekkend materiaal van de batterij in contact komen met uw huid of kleding, dan kan de huid geïrriteerd raken. Was de betroffen gebieden grondig schoon met water.
- Waarschuwingen bij het gebruik van de batterij D-LI92: DE BATTERIJ KAN ONTPLOFFEN OF BRANDEN INDIEN VERKEERD GEBRUIKT.
 - NIET DEMONTEREN OF IN VUUR WERPEN.
 - NIET OPLADEN TENZIJ ONDER OPGEGEVEN OPLAADVOORWAARDE.
 - NIET TOT MEER DAN 60°C VERWARMEN OF KORTSLUITEN.
 - NIET PLETTEN OF AANPASSEN.

Houd de camera en accessoires uit de buurt van kleine kinderen



- Houd de camera en accessoires uit de buurt van kleine kinderen.
 - 1. Het vallen van het product of een onverwachte beweging kan leiden tot verwondingen.
 - 2. Het riempje rond de nek draaien kan leiden tot verstikking.
 - Kleine accessoires zoals een batterij of een SD-geheugenkaart kunnen worden ingeslikt. Raadpleeg onmiddellijk een arts indien een accessoire wordt ingeslikt.

Aandachtspunten tijdens het gebruik

Voor u de camera gaat gebruiken

- Wanneer de camera lange tijd niet is gebruikt, controleer dan of alles nog goed werkt, vooral als
 u belangrijke opnamen wilt maken (bijvoorbeeld bij een huwelijk of op reis). Als uw camera of
 opnamemedium (SD-geheugenkaart) een defect vertoont, kunt u er niet zeker van zijn dat beelden
 correct worden opgenomen of afgespeeld of ongeschonden naar een computer worden
 gekopieerd.
- De lens van deze camera is niet verwisselbaar. De lens kan niet worden verwijderd.

Over de batterij en de voedingsadapter

- Voor een optimale werking van de batterij bewaart u ze niet in volledig opgeladen toestand of bij hoge temperaturen.
- Als de camera gedurende langere tijd niet wordt gebruikt terwijl een batterij is geplaatst, kan de batterij te ver ontladen, wat ten koste gaat van de levensduur.
- Het verdient aanbeveling de batterij een dag voor gebruik, of op de dag van gebruik zelf op te laden.
- Image: Klasse II apparatuur: De meegeleverde voedingsadapter is een Klasse II (dubbel geïsoleerd) product.

Voorzorgsmaatregelen voor het dragen en gebruiken van de camera

- Warme en vochtige plaatsen moeten worden vermeden. Er moet een bijzondere aandacht worden besteed aan voertuigen, die binnenin heel warm kunnen worden.
- Zorg ervoor dat de camera niet wordt blootgesteld aan sterke trillingen, schokken of druk. Dit kan tot gevolg hebben dat de camera beschadigd raakt, storingen optreden of de waterdichtheid verslechtert. Leg de camera ter bescherming op een kussen als de camera wordt blootgesteld aan de trillingen van een motorfiets, auto, schip, e.d. Als de camera heeft blootgestaan aan sterke trillingen, schokken of druk, ga dan naar het dichtstbijzijnde servicecentrum om de camera te laten controleren.
- Het temperatuurbereik waarin de camera kan worden gebruikt, s -10°C tot 40°C.
- De display wordt bij hoge temperaturen zwart, maar werkt weer normaal bij een normale omgevingstemperatuur.
- De reactiesnelheid van de display wordt traag bij lage temperaturen. Dit is te wijten aan de eigenschappen van het vloeibare kristal en is geen storing.

- Als de camera onderworpen wordt aan snelle temperatuursveranderingen, kan er condens worden gevormd op de binnen- en buitenkant van de camera. Plaats de camera daarom in een tas of plastic zak en neem hem eruit wanneer het verschil in temperatuur is verdwenen.
- Vermijd contact met afval, modder, zand, stof, water, gifgassen of zouten, aangezien de camera hierdoor defect kan raken. Als er regen- of waterdruppels op de camera komen, veeg deze dan weg.
- Druk niet met kracht op de display. Het risico bestaat dat de display hierdoor gaat barsten of niet meer naar behoren functioneert.
- Ga nooit zitten met de camera in uw achterzak, omdat dit de buitenkant van de camera of de display zou kunnen beschadigen.
- Zorg er, wanneer u een statief gebruikt met de camera, voor dat u de schroef in de statiefaansluiting op de camera niet te vast draait.

De camera schoonmaken

- Maak de camera niet schoon met organische oplosmiddelen zoals verfverdunner, alcohol of benzine.
- Verwijder stof dat zich op het objectief heeft verzameld met een lenskwastje. Gebruik nooit een spuitbus voor het schoonmaken, omdat het objectief hierdoor beschadigd kan raken.

De camera opbergen

- Bewaar de camera niet op een plaats waar pesticiden en chemicaliën worden behandeld. Haal de camera uit de hoes en berg hem op op een goed verluchte plaats om te voorkomen dat de camera beschimmeld raakt tijdens de opslag ervan.
- Gebruik of bewaar de camera niet op plaatsen waar deze aan statische elektriciteit of elektrische storingen kan worden blootgesteld.
- Gebruik of bewaar de camera niet op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht of aan snelle temperatuurschommelingen of condensatie.
- Laat de camera om de één tot twee jaar nakijken teneinde de prestaties van het product op peil te houden.

Overige voorzorgen

 De SD-geheugenkaart is voorzien van een schrijfbeveiligingsschuifje. Wanneer u het schuifje op LOCK zet, kunnen geen nieuwe gegevens worden weggeschreven naar de kaart, kunnen bestaande gegevens op de kaart niet worden gewist en kan de kaart door de camera of een computer niet worden geformatteerd.



🗄 wordt op de display weergegeven wanneer de kaart tegen schrijven is beschermd.

- Denk eraan dat wanneer de SD-geheugenkaart onmiddellijk wordt verwijderd na het gebruik van de camera, die nog warm kan zijn.
- Houd de klep van de batterij/kaart gesloten en verwijder de SD-geheugenkaart niet of zet de camera niet uit wanneer de gegevens worden weergegeven of opgeslagen op de kaart, of wanneer de camera is aangesloten op een computer met de USB-kabel, omdat dit ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan of de kaart beschadigd wordt.
- Buig de SD-geheugenkaart niet en stel hem niet bloot aan hevige schokken. Houd de kaart uit de buurt van water en bewaar hem niet op een plaats met een hoge temperatuur.

- Neem de SD-geheugenkaart er niet uit tijdens het formatteren, omdat de kaart hierdoor beschadigd kan raken en onbruikbaar worden.
- Onder de volgende omstandigheden bestaat het risico dat gegevens op de SDgeheugenkaart verloren gaan. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor gewiste gegevens als
 - (1) de SD-geheugenkaart verkeerd wordt gebruikt door de gebruiker.
 - (2) de SD-geheugenkaart wordt blootgesteld aan statische elektriciteit of elektrische storingen.
 - (3) als de SD-geheugenkaart lange tijd niet is gebruikt.
 - (4) de SD-geheugenkaart of de batterijen wordt/worden verwijderd terwijl de kaart wordt aangesproken.
- Als het lange tijd niet wordt gebruikt, kunnen de gegevens op de kaart onleesbaar worden. Sla regelmatig een reservekopie van belangrijke gegevens op een computer op.
- Formatteer SD-geheugenkaarten die nog niet gebruikt zijn of op een andere camera zijn gebruikt.
- Bij gebruik van een SD-geheugenkaart met een trage opnamesnelheid, zou het opnemen kunnen stoppen bij het vastleggen van een video, zelfs als er voldoende ruimte is in het geheugen, of zou het maken of weergeven van opnamen lang kunnen duren.
- Let op dat het wissen van gegevens of formatteren van de SD-geheugenkaart of het ingebouwde geheugen de oorspronkelijke gegevens niet volledig uitwist. Verwijderde bestanden kunnen soms worden hersteld aan de hand van in de handel verkrijgbare software. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor de privacy van zulke gegevens te zorgen.

Inhoudsopgave

Uw camera veilig gebruiken	1
Aandachtspunten tijdens het gebruik	4
Inhoudsopgave	7
De inhoud van het pakket controleren	
Namen van onderdelen	9
Namen van operationele onderdelen	10
Indicaties op het scherm	
Weergave in de stand 🗖	14
Weergave in de stand 🕨	
Hulpdisplay	17
De camera voeden	
De batterij installeren	
De batterij opladen	21
Installeren van een SD-geheugenkaart	
De camera in- of uitschakelen	
Opstarten in de weergavestand	27
Basisinstellingen	
De weergavetaal instellen	
De datum en tijd instellen	29
De camerafuncties instellen	
De menu's bedienen	
Menulijst	
Standaardinstellingen herstellen (Resetten)	
De klokweergave weergeven	
Foto's maken	
Opnamen maken	40
De zoom gebruiken	42
De opnamestand instellen	44
De zelfontspanner gebruiken	47
De opnamefuncties instellen	
De menu-items van de opnamestand gebruiken	49
De flitsinstelling selecteren	
De scherpstelstand selecteren	51
Video's opnemen	
Video's opnemen	
Snel een video maken met de videoknop	
Opnamen weergeven	57
Foto's weergeven	
Een video afspelen	

De weergavefuncties gebruiken	59
Opnamen wissen	63
Eén opname wissen	63
Bijlage	64
Belangrijkste technische gegevens	64
Garantiebepalingen	70
Informatie over de bedieningshandleiding	73
Informatie over gebruikersregistratie	73

De inhoud van het pakket controleren



Camera RICOH WG-50



Draagriem O-ST104 (*)



Herlaadbare lithium-ionbatterij D-LI92 (*)

Startgids (deze handleiding) Wat betreft het waterdicht, stofdicht en schokbestendig ontwerp

* Verkrijgbaar als optionele toebehoren.

Voedingsadapter D-PA164



USB-kabel I-USB157 (*)



Macrostandaard O-MS1

Namen van onderdelen



Namen van operationele onderdelen



Aan/uit-knop (1)

Hiermee schakelt u de camera in of uit (p.27).

(2) Ontspanknop Stand D:

Doet de camera op het onderwerp focussen wanneer half ingedrukt in de fotostand (behalve wanneer de scherpstelstand is ingesteld op PF, ▲ en MF) (p.41). Neemt een foto indien volledig ingedrukt (p.42).

Indien volledig ingedrukt wordt het maken van video's gestart en gestopt in 🖀 (Video). 🖾 (Onderwatervideo) en de standen 🤻 (Video aan hoge snelheid) (p.55).

Stand
Stand

Hiermee activeert u de stand **D**.

W/T-knop (3)

Stand D:

Wijzigt het opnamegebied (p.43).

Stand
Stand

In enkelbeeldweergave schakelt u door op 🖬 te drukken over naar de weergave van 6 opnamen. Door opnieuw op 🖬 te drukken, schakelt u over naar de weergave van 12 opnamen. Druk op Q om terug te keren naar de vorige weerdave.

In enkelbeeldweergave vergroot u de opname door op \mathbf{Q} te drukken. Druk op 🗈 om terug te keren naar de vorige weergave.

In de weergave van 12 opnamen drukt u op 🖸 om over te schakelen naar de map- of kalenderweergave.

In de map-/kalenderweergave drukt u op \mathbf{Q} om over te schakelen naar de weergave van 12 opnamen.

Hiermee past u het volume aan tijdens de weergave van video's (p.58).

④ ►-knop

Stand 🗖:

Hiermee activeert u de stand ►.

Stand 돈:

Hiermee activeert u de stand 🗅.

5 Vierwegbesturing

Stand 🗅:

- (**▲**) : Hiermee wordt de transportstand gewijzigd (p.48).
- (▼) : Hiermee geeft u het opnamestandenpalet weer (p.46).
- (◄) : Hiermee wijzigt u de flitsinstelling (p.51).
- (►) : Hiermee wordt de scherpstelstand gewijzigd (p.52).
- (▲▼) : Hiermee past u de scherpstelling aan wanneer de scherpstelstand is ingesteld op **MF** (p.53).

Stand 돈:

- (**▲**) : Hiermee speelt u een video af en pauzeert u die (p.58).
- (▼) : Hiermee geeft u het weergavestandenpalet weer (p.62). Hiermee stopt u een video tijdens weergave (p.58).
- (◀►) : Geeft de vorige en volgende opname weer tijdens enkelbeeldweergave (p.58).

Hiermee spoelt u voort of terug of gaat u een frame vooruit of achteruit tijdens videoweergave (p.58).

(▲▼◀▶) : Verandert de positie van het tijdens zoomweergave te vergroten gebied.

Hiermee wordt een opname geselecteerd in de weergave van 6 of 12 opnamen, een map in de mapweergave en een datum in de kalenderweergave.

Past de positie van een beeld of een opname aan wanneer u de functie Origineel beeld gebruikt.

6 OK-knop

Stand 🗅:

Wijzigt de informatie op de display (p.15).

Stand 돈:

Wijzigt de informatie op de display (p.17).

Doet de zoomweergave, weergave van 6 of 12 opnamen weer overschakelen naar enkelbeeldweergave.

Hiermee schakelt u over naar de weergave van 12 opnamen van de geselecteerde map tijdens mapweergave.

Hiermee schakelt u over naar enkelbeeldweergave van de geselecteerde datum tijdens kalenderweergave.

7 MENU-knop

Stand 🗅:

In de fotostand verschijnt het menu [Opnemen]. In de videostand verschijnt het menu [Video] (p.32).

Stand 💽:

Geeft het menu [Instelling] weer tijdens enkelbeeldweergave (p.32).

Hiermee keert u terug naar enkelbeeldweergave tijdens de weergave van het weergavestandenpalet (p.61).

Doet de zoomweergave, weergave van 6 of 12 opnamen weer overschakelen naar enkelbeeldweergave.

Schakelt van map-/kalenderweergave over naar de weergave van 12 opnamen met de cursor op de meest recente opname geplaatst.

8 Videoknop Stand D:

Stand D:

Start het maken van video's in de fotostand (p.56).

9 Groene knop/ 1 - knop

Stand 🗅:

Hiermee activeert u de stand ● (groene modus).

Roept de toegewezen functie op.

Stand 돈:

Schakelt van enkelbeeldweergave over naar het scherm Wissen (p.64). Schakelt van de weergave van 6 of 12 opnamen over naar het scherm Selecteren en Wissen.

Schakelt van mapweergave over naar het kalenderweergavescherm. Schakelt van kalenderweergave over naar het mapweergavescherm.



Macrostandaard

De meegeleverde macrostandaard (O-MS1) beperkt cameratrillingen tijdens het maken van opnamen in de stand
(Digitale microscoop). Steek twee clips in de gleuven aan de boven- en onderkant van het deel met van de led-macrolichten. Houd het clipgedeelte niet vast bij het vast- en losmaken van de macrostandaard.



* Wanneer u de macrostandaard gebruikt, kan de camera mogelijk niet scherpstellen als de voorwerpen een oneffen oppervlak hebben.

Weergave in de stand D

De weergave verandert in de volgende volgorde elke keer u op de knop **OK** drukt: "Normale weergave", "Histogram + Info", "Rasterweergave", "Geen info", "LCD uit".

Normale weergave/ Histogram + Info/ Rasterweergave in Fotostand

1 tot 18 en A1 verschijnen wanneer "Normale weergave" wordt geselecteerd. B1 tot B6 verschijnen op de positie van 16 wanneer "Histogram + Info" wordt geselecteerd. Alleen A1 verschijnt wanneer "Rasterweergave" of "Geen info" wordt geselecteerd.



- **1** Opnamestand (p.45)
- 2 Indicatie van batterijniveau (p.24)
- 3 Gezichtsdetectiepictogram
- 4 Datumafdrukinstelling
- 5 Belichtingscorrectie
- 6 Sluitertijd
- 7 Diafragma
- 8 Pixel Track SR-pictogram
- 9 Geheugenstatus (p.27)
- 10 Resterende beeldopslagcapaciteit
- **11** Focusinst. (p.51)
- 12 Transportstand (p.48)
- 13 Scherpstelstand (p.52)

- 14 Status Eye-Fi-communicatie
- 15 Pictogram Digitale zoom/ Intelligente zoom (p.43)
- 16 Datum en tijd (p.30)
- 17 Wereldtijdinstelling
- 18 Instelling D-bereik
- A1 Scherpstelframe (p.41)
- **B1** Resolutie
- B2 Kwaliteitsniveau
- B3 Witbalans
- B4 Autom. lichtmeting
- **B5** Histogram
- **B6** Gevoeligheid

- * 6 en 7 worden alleen weergegeven wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt.
- * Voor 13, wanneer de scherpstelstand is ingesteld op **AF** en de functie Auto Macro wordt geactiveerd, verschijnt **ॐ** op de display (p.52).
- * 14 verandert afhankelijk van de instelling [Eye-Fi] in het menu [Instelling].
- * 16 verschijnt gedurende twee seconden nadat de camera wordt aangezet.
- * 18 verandert afhankelijk van de instellingen [Instellingen D-bereik] in het menu [Opnemen]. Er wordt geen pictogram weergegeven op het scherm wanneer [Overbelichtingscorr.] en [Schaduwcorrectie] allebei zijn ingesteld op [Uit].
- * Wanneer de opnamestand IIII (Auto Picture) is en als u de ontspanknop half indrukt, verschijnt de automatisch geselecteerde opnamestand in A1, zelfs wanneer "Geen info" is geselecteerd.
- * Als er overbelichte lichte gebieden in de opname zijn, zullen ze in het rood knipperen op de display, en als er onderbelichte donkere gebieden zijn, zullen ze in het geel knipperen.
- * Sommige indicaties worden mogelijk niet weergegeven afhankelijk van de opnamestand.

Weergave in de stand 돈

De display toont de opname-informatie in de weergavestand. De weergave wordt in de volgende volgorde veranderd elke keer u op de knop **OK** drukt:

Normale weergave/Histogram + Info in Weergavestand

(Alle display-items worden hier weergegeven ter toelichting.)

Op de display wordt informatie getoond zoals de opnameomstandigheden. In "Normale weergave" worden A1 tot en met A10 weergegeven. In "Histogram + Info" worden B1 tot en met B8 ook weergegeven.



- A1 Gezichtsdetectiepictogram
- A2 Weergavestand
 - ▶ : Foto (p.58)
 - ▶ : Video (p.58)
- A3 Indicatie van batterijniveau (p.24)
- A4 Beveiligingspictogram
- A5 Vierwegbesturingsgids
- A6 Bestandsnummer
- A7 Mapnummer
- A8 Geheugenstatus (p.27)
- A9 Status Eye-Fi-communicatie

- A10 Volumepictogram
- B1 Sluitertijd
- B2 Diafragma
- B3 Histogram
- B4 Gevoeligheid
- **B5** Resolutie
- B6 Kwaliteitsniveau
- B7 Witbalans
- B8 Autom. lichtmeting
- * A1 verschijnt alleen als de gezichtsdetectiefunctie werkte toen de opname werd gemaakt.
- * In "Normale weergave" verdwijnt A3 als er geen verrichting plaatsvindt gedurende twee seconden.
- * A5 verschijnt zelfs wanneer "Geen info" is geselecteerd, maar verdwijnt als er geen verrichting plaatsvindt gedurende twee seconden. Wanneer er geen verrichting plaatsvindt gedurende twee seconden in "Normale weergave" of "Histogram + Info" verdwijnt alleen "Bewerken".

- * A10 verschijnt alleen wanneer het volume wordt aangepast tijdens de weergave van video's (p.58).
- * Wanneer "Normale weergave" is geselecteerd verschijnt de datum en tijd van de opnamen gedurende twee seconden in de posities B4 tot en met B8.
- * Als er overbelichte lichte gebieden in de opname zijn, zullen ze in het rood knipperen op de display, en als er onderbelichte donkere gebieden zijn, zullen ze in het geel knipperen.

Hulpdisplay

Een hulpindicator voor elke beschikbare knop of belangrijke handeling verschijnt als volgt op de display tijdens de bediening.

	Vierwegbesturing (▲)
•	Vierwegbesturing (▼)
•	Vierwegbesturing (◀)
►	Vierwegbesturing (►)
MENU	MENU-knop

Q	Zoomknop
OK	OK-knop
SHUTTER	Ontspanknop
🖲 (groen), 🛍	Groene knop/ ົ້ພ-knop
(rood)	Videoknop

De camera voeden

De batterij installeren

Gebruik de herlaadbare lithium-ionbatterij D-LI92 die bij de camera is meegeleverd.



Open de klep van het batterij/kaartcompartiment.

Druk op de vergrendelingsknop van de batterij/kaart in de getoonde richting $(\hat{1})$, schuif de klep naar $(\hat{2})$ en open het naar $(\hat{3})$.

2 Door de zijkant van de batterij te gebruiken om de vergrendelingsknop van de batterij in de richting van te drukken, steekt u de batterij erin met het PENTAX-logo naar de lens gericht.

Duw de batterij erin tot die in zijn plaats vastklikt.



1

Als de batterij niet correct is gericht, kan er een storing optreden.

Sluit de klep van het batterij/kaartcompartiment.

Duw de klep van het batterij/kaartcompartiment omlaag en schuif ze stevig, maar voorzichtig in de omgekeerde richting zoals aangegeven door ②. De klep van het batterij/kaartcompartiment is mogelijk moeilijk te sluiten, omdat de waterdichte verpakking erg dik is om te voorkomen dat er water de camera binnendringt.

Om de klep van het batterij/kaartcompartiment te sluiten, duwt u ze omlaag naar de camera toe met uw duim waar [PUSH] staat. Schuif ze daarna tot de vergrendelingsknop van de klep op zijn plaats zit en de gele markering op de vergrendelingsknop is bedekt.



3

De batterij verwijderen



Open de klep van het batterij/kaartcompartiment.

Duw de batterijvergrendelingsknop in de richting van (4).

De batterij zal eruit worden geworpen. Laat de batterij niet vallen tijdens de verwijdering ervan.



- Gebruik niet te veel kracht wanneer u de klep van het batterij/ kaartcompartiment opent en sluit, omdat de waterdichte verzegeling eraf zou kunnen gaan. Als de verzegeling zich niet in de correcte positie bevindt, zal de camera niet waterdicht zijn.
- Als de klep van het batterij/kaartcompartiment niet goed is vergrendeld, kan er water, zand of vuil in de camera terechtkomen.
- Deze camera maakt gebruik van een herlaadbare lithium-ionbatterij D-LI92. Het gebruik van een ander type batterij kan de camera beschadigen en storingen veroorzaken.
- Steek de batterij er op de juiste wijze in. Als de batterij verkeerd is geplaatst, kan er een storing optreden.
- Verwijder de batterij niet wanneer de camera aan staat.
- Wanneer de batterij meer dan 6 maanden lang wordt opgeborgen, laad de batterij dan gedurende 30 minuten op aan de hand van de voedingsadapter en berg de batterij apart op.
 Herlaad de batterij elke 6 tot 12 maanden. De batterij wordt best onder

de kamertemperatuur opgeslagen. Vermijd te hoge temperaturen.

- De datum en tijd worden mogelijk teruggezet naar de standaardwaarden als de camera te lang zonder batterij zit.
- Wees voorzichtig omdat de camera of de batterij heet kan worden bij langdurig continu gebruik van de camera.
- Laat de camera volledig drogen vooraleer de batterij te vervangen.
 Vervang de batterij niet wanneer de camera nat of vuil kan raken en zorg ervoor dat uw handen droog zijn.

De batterij opladen

Sluit de meegeleverde voedingsadapter (D-PA164) aan op de camera en laad de batterij op vooraleer ze voor het eerst te gebruiken of na een lange periode niet gebruikt te zijn geweest, of wanneer het bericht [Batterij leeg] wordt weergegeven.



Zorg ervoor dat de camera is uitgeschakeld en open het klepje van de aansluitingen.

Beweeg de vergrendelingsknop van het klepje van de aansluitingen in de door ① aangegeven richting, schuif de klep in de door ② getoonde richting en open de klep in de door ③ getoonde richting.

Sluit de USB-kabel aan op de voedingsadapter.

3 Sluit de USB-kabel aan op de camera.

Steek de voedingsadapter in het stopcontact.

Het stroomlampje knippert tijdens het opladen.

Wanneer het opladen is voltooid, gaat het stroomlampje uit.

Het klepje van de aansluitingen zal niet worden gesloten tijdens het opladen.

Laat het open bij het opladen en probeer het niet te sluiten.

2

4

Trek de voedingsadapter uit het stopcontact wanneer het opladen is voltooid.

6 Verwijder de USB-kabel van de camera.

Sluit het klepje van de aansluitingen.

Sluit het klepje van de aansluitingen in de tegenovergestelde richting aangegeven door ③. Schuif het weg van ② door lichtjes op het klepje te duwen tot het vastklikt.



5

7

- Gebruik de meegeleverde voedingsadapter (D-PA164) voor een ander doeleinde dan het aansluiten op deze camera en de specifieke batterij op te laden. Zo niet, kan een aangesloten apparaat beschadigd of oververhit raken.
 - De batterij heeft het einde van haar levensduur bereikt wanneer het snel na een oplaadbeurt begint leeg te lopen. Vervang ze door een nieuwe batterij.
 - Als de camera is verbonden met het stopcontact, maar de oplaadindicator niet oplicht, kan de batterij defect zijn. Vervang ze door een nieuwe batterij.
- memo
- De tijd die nodig is om de batterij volledig op te laden bedraagt ongeveer 120 minuten (max.). (De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van de omgevingstemperatuur en oplaadomstandigheden.) De gepaste omgevingstemperatuur om de batterij op te laden is 0°C tot 40°C.
- U kunt de camera niet aanzetten tijdens het opladen.

Beeldopslagcapaciteit, video-opnametijd en weergavetijd (bij 23°C met het scherm aan en de batterij volledig opgeladen)

Beeldopslagcapaciteit ^{*1} (flitser gebruikt voor 50% van de opnamen)	Video-opnametijd ^{*2}	Weergavetijd ^{*2}
Circa 300 opnamen	Ca. 90 min	Ca. 260 min

- *1 De beeldopslagcapaciteit betekent het aantal opnamen bij benadering gemaakt tijdens CIPA-conforme tests (bij 23°C met het scherm aan en de flitser gebruikt voor 50% van de opnamen). De werkelijke prestaties kunnen verschillen afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden.
- *2 Volgens de resultaten van de interne tests.

- De batterijprestaties kunnen verslechteren als de temperatuur daalt. Wanneer de camera wordt gebruikt in koude regio's raden we aan om een reservebatterij in uw zak mee te nemen om die warm te houden. De batterijprestaties zullen zich terug herstellen wanneer de temperatuur terug normaal wordt.
 - Neem een reservebatterij mee als u naar het buitenland reist of naar een koude plaats, of als u van plan bent om veel foto's te nemen.

Indicatie van batterijniveau

U kunt het batterijniveau controleren aan de hand van de indicatie op de display.

Schermaanduiding	Batterijstatus
(groen)	Er is nog voldoende stroom over.
(groen)	Batterij is aan de lage kant.
(geel)	Batterij is bijna leeg.
(rood)	Batterij is leeg.
[Batterij leeg]	De camera wordt uitgeschakeld nadat dit bericht wordt weergegeven.

Installeren van een SD-geheugenkaart

Deze camera maakt gebruik van SD-geheugenkaarten, SDHC-geheugenkaarten of SDXC-geheugenkaarten. Gemaakte opnamen worden opgeslagen op de SD-geheugenkaart als er een kaart in de camera wordt gestoken. Ze worden opgeslagen in het ingebouwde geheugen als er geen kaart is aangebracht (p.27).



- Gebruik deze camera om een SD-geheugenkaart te formatteren (initialiseren) die nog niet gebruikt is of op andere camera's of digitale toestellen is gebruikt.
- Zorg dat de camera is uitgeschakeld alvorens de SD-geheugenkaart te plaatsen of te verwijderen.
- Laat de camera volledig drogen vooraleer de SD-geheugenkaart te vervangen. Vervang de kaart niet wanneer de camera nat of vuil kan raken en zorg ervoor dat uw handen droog zijn.
- Gebruik niet te veel kracht wanneer u de klep van het batterij/kaartcompartiment open en toe schuift, omdat de waterdichte verzegeling eraf zou kunnen gaan. Als de verzegeling zich niet in de correcte positie bevindt, zal de camera niet waterdicht zijn.



- Het aantal foto's dat kan worden opgeslagen hangt af van de capaciteit van de SD-geheugenkaart en de geselecteerde opnameresolutie en het kwaliteitsniveau (p.66).
- Het stroomlampje knippert wanneer de SD-geheugenkaart wordt aangesproken (gegevens worden geregistreerd of gelezen).

Een back-up maken van gegevens

De camera kan mogelijk niet aan de gegevens in het ingebouwde geheugen in het geval van een storing. Gebruik een computer of ander toestel om belangrijke gegevens ook op een andere locatie te bewaren.

Gegevens die zijn opgeslagen op het ingebouwde geheugen weergeven

Wanneer een SD-geheugenkaart in de camera wordt gestoken, worden de foto's en video's op de SD-geheugenkaart weergegeven. Als u de foto's en video's die zijn opgeslagen in het ingebouwde geheugen wilt bekijken, zet de camera dan uit en verwijder de SD-geheugenkaart.



Zorg dat de camera is uitgeschakeld alvorens de SD-geheugenkaart te plaatsen of te verwijderen.



Open de klep van het batterij/kaartcompartiment.

Druk op de vergrendelingsknop van de batterij/kaart in de getoonde richting $(\hat{1})$, schuif de klep naar $(\hat{2})$ en open het naar $(\hat{3})$.

2 Steek de SD-geheugenkaart in de SD-geheugenkaartaansluiting zodat het label naar de voorkant van de camera is gericht (de kant met de lens).

Duw de kaart er helemaal in. Opnamen worden mogelijk niet correct gemaakt als de kaart er niet helemaal wordt ingestoken.

Om de SD-geheugenkaart te verwijderen, duwt u ze eenmaal in en trekt u ze eruit.

3

Sluit de klep van het batterij/kaartcompartiment.

Duw de klep van het batterij/kaartcompartiment omlaag en schuif ze stevig, maar voorzichtig in de omgekeerde richting zoals aangegeven door (2).



Als de klep van het batterij/kaartcompartiment niet goed is vergrendeld wanneer u ze sluit, kan er water, zand of vuil in de camera terechtkomen.

- memo
- De bestandsgrootte van opnamen hangt af van de opnameresolutie en het aantal opnamen dat kan worden opgeslagen op een SD-geheugenkaart varieert eveneens.
- Stel de opnameresolutie in voor foto's vanaf het menu [Opnemen] en voor video's vanaf het menu [P Video].
- Zie "Belangrijkste technische gegevens" (p.65) voor het geschatte aantal foto's en de videotijd die op een SD-geheugenkaart opgeslagen kunnen worden.

7 Druk op de aan/uit-knop.

De camera gaat aan en zowel het stroomlampje als de display gaan aan. Als het scherm [Language/言語] of het scherm [Datum instellen] verschijnt wanneer u de camera inschakelt, volg dan de procedure op p.29 om de weergavetaal en/of de huidige datum en tijd in te stellen.

2

Druk opnieuw op de aan/uit-knop.

De camera gaat uit en zowel het stroomlampje als de display gaan uit.

Foto's maken III p.41

De SD-geheugenkaart controleren

De SD-geheugenkaart wordt gecontroleerd wanneer de camera wordt ingeschakeld en de geheugenstatus wordt weergegeven.

ľ	De SD-geheugenkaart steekt erin. Opnamen zullen worden opgeslagen op de SD-geheugenkaart.
Q	De SD-geheugenkaart steekt er niet in. Opnamen zullen worden opgeslagen in het ingebouwde geheugen.
£[]	De schrijfbeveiliging op de SD- geheugenkaart is in de vergrendelde positie (p.5). Er kunnen geen opnamen worden gemaakt.



Geheugenstatus

Gebruik deze functie wanneer u opnamen rechtstreeks wilt weergeven zonder een foto te maken.

1

Houd de E-knop ingedrukt.

De display gaat aan en de camera start op in weergavestand.

- memo
- Om van weergavestand over te schakelen naar opnamestand, drukt u op
 -knop of drukt u de ontspanknop half in.
- Om de camera in te stellen om niet op te starten in weergavestand, stel dan [Weergavestand] in op □ (Uit) vanaf [Opstartsnelkoppeling] in het menu [Instelling].

Foto's weergeven III p.58

Basisinstellingen

Het scherm [Language/言語] verschijnt wanneer de camera voor het eerst wordt ingeschakeld. Voer de verrichtingen in "De weergavetaal instellen" hieronder uit op de taal in te stellen, en in "De datum en tijd instellen" (p.30) om de huidige datum en tijd in te stellen.

De weergavetaal instellen

I Gebruik de vierwegbesturing (▲ ▼ < ►) om de weergavetaal te kiezen.</p>

Het scherm [Basisinstellingen] verschijnt in de geselecteerde taal. Als de gewenste instellingen voor [Thuistijd] en [DST] (Zomertijd) verschijnen, ga dan door naar stap 9.	Basisinstellingen Language/言語 Nederlands≻ 公Thuistijd Amsterdam DSP Instellingen voltooid WERU Stop
	Zomerti

J .	Druk op de vierwegbesturing ($\mathbf{\nabla}$).	Basisinstellingen	
	Het kader gaat naar [🏠 Thuistijd].	Language/言語	Nederlands
		௴Thuistijd Amsterdam	DOFF
		Instellingen	voltooid
		MENU Stop	
_			

Image: A product of the sector of

5 Gebruik de vierwegbesturing (◄►) om een stad te kiezen.

b Druk op de vierwegbesturing (▼). Het kader gaat naar [DST].

- Gebruik de vierwegbesturing (◄►) om ☑ (Aan) of □ (Uit) te selecteren.
- **B** Druk op de knop OK. Het scherm [Basisinstellingen] verschijnt.

Druk op de vierwegbesturing (▼) om [Instellingen voltooid] te selecteren.

10

9

Druk op de knop OK.

Het scherm [Datum instellen] verschijnt. Stel vervolgens de datum en tijd in.

De datum en tijd instellen

Stel de actuele datum en tijd en het weergaveformaat in.

1 Druk op de vierweabesturina (\triangleright). Het kader gaat naar [mm/dd/ii]. 2 Gebruik de vierwegbesturing ($\blacktriangle \nabla$) Datum instellen om de datum en tijd en het Datumweergave IDD/MM/JJ 24h weergaveformaat te kiezen. Datum 01/01/2017 Kies uit [mm/dd/ji], [dd/mm/ji] of [jj/mm/dd]. Tiid 00:00 Instellingen voltooid MENU Stop 3 Druk op de vierwegbesturing (\triangleright).

Het kader gaat naar [24h].

- 4 Gebruik de vierwegbesturing (▲ ▼) om [24h] (24-uurweergave) of [12h] (12-uurweergave) te selecteren.
- **5** Druk op de vierwegbesturing (►). Het kader keert terug naar [Datumweergave].
- **b** Druk op de vierwegbesturing (▼). Het kader gaat naar [Datum].
- 7 Druk op de vierwegbesturing (►). Het kader gaat naar de maand.
- Gebruik de vierwegbesturing (▲ ▼) om de maand te veranderen. Wijzig de dag en het jaar op dezelfde wijze. Wijzig vervolgens de tijd.
- **9** Druk op de vierwegbesturing (▼) om [Instellingen voltooid] te selecteren.

10

Druk op de knop OK.

Bevestigt de datum- en tijd.



Als u in stap 10 op de knop **OK** drukt, dan wordt de cameraklok teruggezet op 0 seconden. Om de exacte tijd in te stellen, drukt u op de knop **OK** wanneer het tijdsignaal (op tv, radio, e.d.) precies 0 seconden aangeeft.



Wanneer het scherm [Basisinstellingen] of [Datum instellen] wordt weergegeven, kunt u het instellen annuleren en overschakelen naar opnamestand door op de knop **MENU** te drukken. In dit geval zal het scherm [Basisinstellingen] verschijnen de volgende keer dat u de camera inschakelt.

De camerafuncties instellen

Om de camera-instellingen te wijzigen, drukt u op de knop **MENU** om het menu **(D** Opnemen] of **(** Instelling] weer te geven. Functies voor het weergeven en bewerken van opnamen kunnen worden geraadpleegd vanaf het weergavestandenpalet.

De menu's bedienen

Gebruik de vierwegbesturing (◀►) om tussen menu's te navigeren.



1		
ł		_
	me	шο
	S	

- Beschikbare knop en belangrijke handelingen verschillen op de display tijdens de bediening van het menu.
- De functie van de knop **MENU** verschilt afhankelijk van het scherm. Raadpleeg de hulpindicaties.

MENU Einde	Hiermee verlaat u het menu en keert u terug naar het oorspronkelijke scherm.
MENU 1	Hiermee keert u terug naar het vorige scherm met de huidige instellingen.
MENU Annuleren	Hiermee annuleert u de huidige selectie, verlaat u het menu en keert u terug naar het vorige scherm.

Menulijst

In de volgende lijst worden de items getoond die kunnen worden ingesteld met de menu's en staan beschrijvingen van elk item.

[D Opnemen] Menu

In dit menu staan de functies met betrekking tot het maken van foto's en video's.

Onderdeel	Beschrijving	Standaardinstelling (Opnamestand: P)
Beeldtint	Om de toon van opnamen in te stellen	Helder
Resolutie	Om de opnameresolutie van foto's te kiezen	<u>12м</u> (4608 x 2592)
Kwaliteitsniveau	Om het kwaliteitsniveau van foto's in te stellen	★★ (Beter)
Witbalans	Om de kleurbalans aan te passen op basis van de belichtingsomstandigheden	AWB (Auto)

Onderdeel		Beschrijving	Standaardinstelling (Opnamestand: P)
AF- instelling	Scherpstelgebied	Wanneer AF (Stand.), ♥ (Macro) of ₩ (1cm Macro) wordt geselecteerd als scherpstelstand, kunt u het autofocusgebied veranderen (Scherpstelgebied)	[] (Meerdere)
	Auto Macro	Om te kiezen om al dan niet de automatische macrofunctie te gebruiken	v (Aan)
	Scherpstelhulp	Om in te stellen om al dan niet het hulplicht te gebruiken	⊯ (Aan)
Autom. lichtmeting		Om het gebied van het scherm te kiezen dat wordt gemeten om de belichting te bepalen	☑ (Meervlaks)
Gevoeligheid		Om de gevoeligheid in te stellen	AUTO (125-1600)
AUTO ISO-bereik		Om het aanpassingsbereik in te stellen wanneer de gevoeligheid is ingesteld op AUTO	125-1600
Belichtingscorrectie		Om de algemene helderheid van een opname aan te passen	±0,0
Instelling D-bereik	Overbelichtingscorr.	Om de correctiefunctie van de heldere gedeelten in te stellen	Auto
	Schaduwcorrectie	Om de correctiefunctie van de donkere gedeelten in te stellen	Auto
Pixel Track SR		Om te kiezen om cameratrillingen al dan niet te compenseren bij het nemen van foto's	□ (Uit)
Onderdeel	Beschrijving	Standaardinstelling (Opnamestand: P)	
------------------------------	---	--	
Gezichtsherkenning	Om de scherpstelling en blootstelling automatisch in te stellen op basis van de gezichten die worden herkend en om de zelfportrethulpfunctie in te stellen	<u>;@</u> : (Gezichtsherkenning aan)	
Knipperdetectie	Om te kiezen om de knipperdetectiefunctie al dan niet te gebruiken met de gezichtsherkenningsfunctie	⊮ (Aan)	
Digitale zoom	Om te kiezen om al dan niet de digitale zoom te gebruiken	⊾ (Aan)	
Momentcontrole	Om te kiezen om al dan niet momentcontrole weer te geven	⊮⁄ (Aan)	
Geheugen	Om te kiezen om de instelwaarden van de opnamefuncties al dan niet op te slaan of terug te keren naar de standaardwaarden wanneer de camera wordt uitgeschakeld	_	
Groene knop	Om een functie toe te wijzen aan de Groene knop in de stand 🗖	Fn-instelling	
Scherpte	Om te kiezen tussen scherpe of zachte contouren	(Normaal)	
Verzadiging (Toonaanpassing)	Om de kleurverzadiging in te stellen. Wanneer [Monochroom] wordt geselecteerd, wordt het item gewijzigd in [Toonaanpassing]	i* Normaal (Z&W voor toonaanpassing)	
Contrast	Om het contrast van de opname in te stellen	(Normaal)	
Datumafdruk	Om te kiezen om de datum en/of de tijd in te prenten bij het maken van foto's	Uit	

Onderdeel	Beschrijving	Standaardinstelling (Opnamestand: P)
IQ Enhancer*	Om in te stellen om het IQ Enhancer-proces van een opname al dan niet toe te passen	≌∕ (Aan)
Macrolicht	Om in te stellen om de led- macrolichten al dan niet aan te zetten voor macrofotografie	□ (Uit)

*IQ Enhancer = beeldkwaliteitverbeteraar



- Door een vaak gebruikte functie toewijzen aan de Groene knop, kunt u rechtstreeks naar de gewenste functie gaan.

[) Video] Menu

Onderdeel	Beschrijving	Standaardinstelling
Resolutie	Om de opnameresolutie en de beeldsnelheid voor video's te kiezen	(1920 x 1080·30bps)
Movie SR	Om te kiezen om al dan niet de videobewegingsreductiefunctie te gebruiken	⊯ (Aan)
Windonderdrukking	Om het geluid van wind te onderdrukken bij het maken van video's	□ (Uit)

[옷 Instelling] Menu

Onderdeel	Beschrijving	Standaardinstelling
Geluid	Om het bedieningsvolume en het weergavevolume aan te passen en het opstartgeluid, sluitergeluid, geluid van belangrijke behandeling en zelfontspannergeluid in te stellen	_
Datum instellen	Om de datum en tijd aan te passen	—
Alarm	Om het alarm in te stellen	_
Wereldtijd	Om de thuistijd en de plaats van bestemming in te stellen	
Tekstformaat	Om het tekstformaat van het menu in te stellen	Stand.
Language/言語	Om de taal in te stelen waarin menu's en berichten worden weergegeven	Op basis van basisinstelling
Mapnaam	Om te kiezen hoe namen worden toegekend aan mappen om opnamen in op te slaan	Dat.
Bestandsnaam	Om te kiezen hoe namen worden toegekend aan opnamen	RIMG
USB-aansluiting	Om de methode in te stellen om de camera aan te sluiten op een pc door middel van de USB-kabel (MSC of PTP)	MSC

Onderdeel	Beschrijving	Standaardinstelling
HDMI uit	Om het HDMI- uitgangsformaat in te stellen bij aansluiting op een audiovisueel apparaat met een HDMI-aansluiting.	Auto
Eye-Fi	Om in te stellen om al dan niet Eye-Fi- communicatie te gebruiken	⊯ (Aan)
Helderheidsniveau	Om de helderheid van de display aan te passen	i⁺ (Normaal)
Beeldinstelling buiten	Om de helderheid van de display aan te passen voor het maken van buitenopnamen.	环 _{OFF} (Uit)
Batt besparing	Om de tijd in te stellen totdat de camera in energiebesparings- modus gaat	5 sec
Auto Uitsch.	Om de tijd in te stellen totdat de camera automatisch wordt uitgeschakeld	3 min
Snel zoomen	Om te kiezen om de snelle-zoomfunctie al dan niet te gebruiken bij het weergeven van opnamen	□ (Uit)
Hulpdisplay	Om in te stellen om toelichting weer te geven voor geselecteerde items in opnamestandenpalet en weergavestanden- palet	≌r (Aan)

Onderdeel		Beschrijving Standaardinst		
Reset		Om andere instellingen dan de datum en tijd, taal en wereldtijd terug naar hun standaardwaarde te zetten	Annuleren	
Alles wissen		Om alle opnamen in één keer te wissen	Annuleren	
Pixeluitlijning		Om defecte pixels op de beeldsensor te corrigeren	Annuleren	
Opstartsnelkoppeling	Weergavestand	Om in te stellen om de camera al dan niet op te starten in weergavestand.	≌∕ (Aan)	
	Led-verlichting	Om in te stellen om de led-macrolichten al dan niet aan te zetten met de camera uitgeschakeld.	≌r (Aan)	
	Klokweergave	Om in te stellen om de klok al dan niet weer te geven met de camera uitgeschakeld.	v (Aan)	
Formatteren		Om de SD- geheugenkaart/ het ingebouwde geheugen te formatteren	Annuleren	

Standaardinstellingen herstellen (Resetten)

U kunt de camera-instellingen terugzetten naar hun standaardwaarde.

- I Gebruik de vierwegbesturing (▲ ▼) om [Reset] te selecteren in het menu [³ Instelling].
- 2 Druk op de vierwegbesturing (►). Het scherm [Reset] verschijnt.

Gebruik de vierwegbesturing (▲) om [Reset] te selecteren.	Reset Terug naar fabrieks instellingen Reset
	Onderbreken
	OKOK

Druk op de knop OK.

De instellingen keren terug naar hun standaardwaarde.

De klokweergave weergeven

U kunt de camera als een klok gebruiken. Met de camera uitgeschakeld, houd u de knop **OK** ingedrukt om de klok op de display weer te geven.

Houd de OK-knop ingedrukt.

De camera gaat aan en de klok verschijnt op het scherm.

Na ongeveer 10 seconden wordt de camera automatisch uitgeschakeld. Door op de aan/uit-knop te drukken, gaat de camera automatisch uit.



memo

Δ

1

Om de klokweergave niet te doen functioneren door op de knop **OK** te drukken, stelt u [Klokweergave] in op \Box (Uit) in [Opstartsnelkoppeling] vanaf het menu [\checkmark Instelling].

Foto's maken

Opnamen maken

Deze camera heeft verschillende functies en opnamestanden die een brede waaier van scènes en onderwerpen ondersteunen. In dit deel wordt het maken van opnamen met de standaardinstellingen bij verzending toegelicht.

Druk op de aan/uit-knop.

De camera gaat aan en is klaar om foto's te maken. In deze handleiding wordt dit de fotostand genoemd.

2 Controleer het onderwerp en de opname-informatie op de display.

Het scherpstelframe in het midden van de display geeft het automatische scherpstelgebied aan.



Wanneer de camera het gezicht van een persoon herkent, wordt de gezichtsherkenningsfunctie geactiveerd en verschijnt het gezichtsdetectiekader. Scherpstelframe



Gezichtsdetectiekader

U kunt het opnamegebied wijzigen door de zoomknop in te drukken (p.43). Rechts (T) Vergroot het onderwerp.

Links (W) Verbreedt het gebied dat wordt vastgelegd door de camera.

3

Druk de ontspanknop tot halverwege in.

De camera zendt een hulplicht uit in donkere opnamesituaties. Het scherpstelframe (of gezichtsdetectiekader) op de display wordt groen wanneer de camera scherpstelt op het onderwerp.



Druk de ontspanknop volledig in.

De opname wordt gemaakt.

De flitser gaat automatisch af afhankelijk van de lichtomstandigheden. De opname verschijnt tijdelijk op de display (Momentcontrole) en wordt opgeslagen op de SD-geheugenkaart of het ingebouwde geheugen.



wordt weergegeven wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt als er een risico is op cameratrillingen.

De ontspanknop gebruiken

De ontspanknop werkt als volgt in een actie van twee stappen.

Half indrukken

Dit betekent de ontspanknop lichtjes indrukken tot de eerste positie.

Dit vergrendelt de scherpstelinstelling en belichting. Het groene scherpstelkader licht op wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt en het onderwerp in scherpstelling is. Als het onderwerp buiten scherpstelling is, wordt het kader wit.

Volledig indrukken

Dit betekent de ontspanknop helemaal tot beneden indrukken tot de volledig ingedukte positie. Hiermee maakt u een opname.



Niet ingedrukt

Half ingedrukt (eerste positie)



Volledig ingedrukt (tweede positie)

Slechte scherpstelomstandigheden

De camera kan mogelijk niet focussen onder de volgende omstandigheden. Vergrendel in dit geval de focus op een object dezelfde afstand verwijderd als het onderwerp (door de ontspanknop half ingedrukt te houden) en richt de camera daarna op uw onderwerp en druk de ontspanknop volledig in.

- · Objecten zonder contrast zoals een blaume hemel of witte muur.
- Donkere plaatsen of objecten, of omstandigheden die voorkomen dat licht terug wordt weerkaatst
- Complexe patronen
- · Snelbewegende objecten
- Wanneer er zowel een object in de voorgrond als een object in de achtergrond is in het opnamegebied
- · Sterk weerkaatst licht of sterke achtergrondverlichting (felle achtergrond)

De zoom gebruiken

U kunt de zoom gebruiken om het opnamegebied te wijzigen.

1

Druk op de W/T-knop in de stand **D**.

W Breed (links) Verbreedt het gebied dat wordt vastgelegd door de camera. T Tele (rechts) Vergroot het onderwerp.

Als u op **T** drukt, gaat de camera automatisch van optische zoom overschakelen naar intelligente zoom en stopt hij op het punt waar de zoom overschakelt naar digitale zoom.

Zoombalk W 36.0× 36.0×

Zoomratio

Zodra de knop wordt losgelaten en opnieuw wordt ingedrukt, schakelt de camera over naar digitale zoom.

Als de digitale zoom uit wordt gezet in het menu, zijn de optische en intelligente zoombereiken beschikbaar voor gebruik. De zoomratio van de intelligente zoom varieert afhankelijk van de opnameresolutie.

De zoombalk wordt als volgt weergegeven.



- *1 U kunt optisch tot maximaal 5x inzoomen.
- *2 Het intelligente-zoombereik varieert afhankelijk van de opnameresolutie. Zie de volgende tabel.

Opnameresolutie en het maximale zoomratio

Resolutie	Intelligente zoom (het zoomratio omvat de 5x optische zoom.)	Digitale zoom	
<u>16м</u> / <u>12м</u> веј/ 12м ве ј	Niet beschikbaar (alleen 5x optische zoom)		
7м / <u>5м</u> гор	Ca. 7,5x	Fauivalent	
5м / 4м тар	Ca. 8,9x	aan ca. 36x	
Зм (*1)	Ca. 11,3x		
2м (69)	Ca. 12x		
2м (*2)	Niet beschikbaar (alleen 5x optische zoom)		
1280 (*2)	Niet beschikbaar (alleen 5x optische zoom)		
1024	Ca. 22,5x	Equivalent aan ca. 36x	
640	Ca. 36x (zelfde als digitale zoom)		

(*1) Intelligente zoom en digitale zoom zijn niet beschikbaar wanneer de stand (Rapport) is ingesteld. (Alleen 5x optische zoom is beschikbaar.)

(*2) Geeft waarden aan die alleen kunnen worden ingesteld wanneer de stand (Rapport) is ingesteld.

- memo
- We raden aan dat u een statief gebruikt om cameratrillingen te voorkomen bij het maken van opnamen aan hoge zoomratio's.
- Opnamen gemaakt in het digitale zoombereik lijken korreliger dan opnamen gemaakt in het optische zoombereik.
- De aan de hand van intelligente zoom vergrote opname kan ruw op de display worden weergegeven. Dit heeft geen invloed om de kwaliteit van de gemaakte opname.
- Intelligente zoom is beschikbaar ongeacht het gegeven of de digitale zoom in- of uitgeschakeld is.

De opnamestand instellen

Deze camera heeft verschillende opnamestanden waarmee u foto's of video's kunt maken in diverse situaties, gewoon door de juiste stand te kiezen voor de specifieke situatie vanaf het opnamestandenpalet.

Druk op de vierwegbesturing $(\mathbf{\nabla})$ in de stand $\mathbf{\hat{\Omega}}$.





Landschap

1/2



1

2

Druk op de knop OK.

De opnamestand wordt geselecteerd en de camera keert terug naar de opnamestand.

De volgende standen kunnen worden geselecteerd vanaf de opnamestandenpalet.

	Onderdeel	Beschrijving		Pagina	
		De camera selec opnamestand ui	cteert automatisc t de volgende vijf	h de gepaste ftien standen	
		Stand.	Nachtlandschap	Nachtportret	
		Landschap	Bloem	Portret	
AUTO PICT	Auto Picture	Sport	Kaarslicht	Blauwe hemel	_
		Portret × Blauwe hemel	Portret × Achtergrondlicht	Zonsondergang	
		Portret × Zonsondergang	Groepsfoto	Tekst	
		* Wanneer de ca detecteert, gaa	amera het gezicht It de sluiter autom	van een huisdier atisch af.	
P	Programma	Gebruikt voor basisopnamen. De sluitertijd en het diafragma worden automatisch ingesteld door de camera tijdens het maken van opnamen. U kunt echter andere functies naar wens selecteren en instellen, zoals de flitsinstelling en de opnameresolutie		_	
HDR	PTP	Combineert 3 op eeen opname m	onamen in één op et een groter dyr	oname en biedt namisch bereik	
	Nachtshot uit de hand	Minimaliseert ca opnamen of and	meratrillingen vo ere instellingen r	or nachtelijke net laag licht	
, #	Video	Om video's te m opgenomen.	aken. Geluid wo	rdt tegelijkertijd	p.55
*Hs	Video aan hoge snelheid	Legt frames vast voor weergave in slow motion		_	
Ś	Digitale microscoop	Legt de grotere opnamen van meer dichtbijgelegen objecten vast (vastgesteld op 2m ma)		_	
	Landschap	Om landschappe Verbetert kleure	en vast te leggen n van lucht en ve	egetatie	_
×	Bloem	Voor opnamen v van de bloem wo	van bloemen. De ordt verzacht	contouren	_

	Onderdeel	Beschrijving	Pagina
2	Portret	Voor het maken van portretten. Laat de huid er helder en gezond uitzien.	_
	Onderwater	Voor het maken van opnamen onder water	
£	Onderwatervideo	Gebruik deze stand om video's onder water te maken	_
9	Intervalopname	Maakt een reeks opnamen op een opgegeven tijdsinterval	_
₽ ©	Intervalvideo	Maakt een reeks opnamen op een opgegeven interval, en slaat ze op als een video	_
¢9	Surf & Snow	Voor heldere opnamen zoals zand of sneeuw. Meet nauwkeurig voor heldere scènes	_
Ŷ	Kinderen	Voor het maken van opnamen van bewegende kinderen. Laat de huid er helder en gezond uitzien	_
• • 55	Huisdier	Voor het maken van opnamen van bewegende huisdieren	
%	Sport	Voor een snelbewegend onderwerp. Volgt het onderwerp tot de foto wordt genomen	_
1	Nachtlandschap	Voor nachtelijke opnamen. Het gebruik van een statief of andere steun wordt aangeraden	_
64	Nachtportret	Voor nachtelijke opnamen van mensen. Het gebruik van een statief of andere steun wordt aangeraden	_
*	Vuurwerk	Om vuurwerk vast te leggen. Het gebruik van een statief of andere steun wordt aangeraden	
۳ı	Voedsel	Voor opnamen van voedsel en bereide maaltijden. Verbetert de verzadiging en het contrast	
(())	Digitale SR	Hogere gevoeligheid beperkt waas	
	Rapport	Om opnamen te maken met een beeldgrootte geschikt voor rapporten	

* De stand ● (Groen) is beschikbaar naast degene die hierboven zijn vermeld.

memo

- Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar of werken mogelijk niet volledig afhankelijk van de geselecteerde opnamestand.

De zelfontspanner gebruiken

In zelfontspannerstand wordt een foto genomen tien seconden of twee seconden nadat de ontspanknop is ingedrukt.

Maak de camera stabiel met een statief of andere steun wanneer u een foto neemt met de zelfontspanner.

Ś	Gebruik deze stand wanneer u wilt opgenomen worden in een groepsfoto. De foto wordt ongeveer tien seconden nadat de ontspanknop is ingedrukt gemaakt.
·25	Gebruik deze stand om cameratrillingen te voorkomen. De foto wordt ongeveer twee seconden nadat de ontspanknop is ingedrukt gemaakt.

1 Druk op de vierwegbesturing (\blacktriangle) in de stand **\square**.

Het scherm [Transportstand] verschijnt.

- Gebruik de vierwegbesturing (◄►) om ⓒ te selecteren en druk op de vierwegbesturing (▼).
- Gebruik de vierwegbesturing (◀►)

 om ☉ of ⅔ te selecteren en druk op

 de knop OK.

De camera is gereed voor het maken van een opname aan de hand van de zelfontspanner.

Wanneer de camera het gezicht van een persoon herkent, wordt de



gezichtsherkenningsfunctie geactiveerd en verschijnt het gezichtsdetectiekader.

Druk de ontspanknop in om een opname te maken.

Δ

Het aftellen begint en de resterende seconden worden weergegeven op het scherm.

Als u 🖄 selecteert

Het zelfontspannerlampje en alle led-macrolichten gaan aan. Vanaf 5 seconden vóór de opnamen gaan de led-macrolichten één voor één uit vanaf rechts bovenaan.

Vanaf 3 seconden vóór de opnamen knippert het zelfontspannerlampje.

Als u 🏟 selecteert

Het zelfontspannerlampje en de led-macrolichten knipperen.

De opname wordt gemaakt na tien of twee seconden af te tellen.



De scherpstelling komt mogelijk in het gedrang als u de camera beweegt wanneer het zelfontspannerlampje aan het knipperen is bij het maken van opnamen.



- Druk de ontspanknop half in wanneer de zelfontspanner is geactiveerd om het aftellen te stoppen en druk volledig in om het aftellen te herstarten.
- Skan niet worden geselecteerd wanneer de instellingen van de stand
 (Groen) standaard blijven. Selecteer Si in een andere opnamestand en zet de opnamestand in ●.
- Het zelfontspannerlampje en de led-macrolichten gaan niet aan of knipperen in de stand [®] (Huisdier).
- In de volgende situaties blijven de led-macrolichten aan ongeacht het aftellen.
- In de stand
 <u>s</u> (Digitale microscoop)
- Wanneer [Macrolicht] in het menu [
 Opnemen] is ingesteld op
 ✓ (Aan)
- O/W kan niet worden geselecteerd in een aantal opnamestanden.

De menu-items van de opnamestand gebruiken

Opname-instellingen worden meestal ingesteld vanaf het menu Opnemen]. Lees de toelichtingen bij elke functie over hoe ze kunnen worden ingesteld.

1 Druk op de knop MENU in de fotostand. Het menu [D Opnemen] verschijnt. Door op de knop MENU in de videostand te drukken, wordt het menu [M Video] weergegeven.

2 Gebruik de vierwegbesturing (▲ ▼ ◄ ►) om een item te selecteren en te configureren.

De instelling opslaan en opnamen beginnen maken

3 Druk op de knop MENU na het instellen.

De camera keert terug naar de opnamestand. De instelling wordt opgeslagen en de camera keert terug naar het vorige scherm.



Wanneer het menu [Instelling] wordt weergegeven vanaf de stand **D**, kunt u naar de stand **D** overschakelen door op de knop **D** te drukken.

De instelling opslaan en opnamen beginnen weergeven



Druk op de knop 🕨.

Wanneer het menu [D Opnemen], [P Video] of [Instelling] wordt weergegeven vanaf de stand D, wordt de instelling opgeslagen en keert de camera terug naar de weergavestand.

De wijzigingen opslaan en doorgaan met de menuverrichtingen

3 Druk op de knop MENU.

De wijzigingen worden geannuleerd en u kunt een menu selecteren.

 Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar of werken mogelijk niet volledig afhankelijk van de geselecteerde opnamestand.

 De functie van de knop MENU verschilt afhankelijk van het scherm. Raadpleeg de hulpindicaties.

Hiermee verlaat u het menu en keert u terug naar het oorspronkelijke scherm.
Hiermee keert u terug naar het vorige scherm met de huidige instellingen.
Hiermee annuleert u de huidige selectie, verlaat u het menu en keert u terug naar het vorige scherm.

De flitsinstelling selecteren

4 A	Auto	De flitser gaat automatisch af afhankelijk van de lichtomstandigheden.	
E	Flits uit	t De flitser gaat niet af, ongeacht de helderheid. Gebruik deze stand op opnamen te maken waarbij flitsen verboden is.	
4	Flits aan De flitser gaat af voor elke opname ongeacht de helderh		
®_A	Auto + Anti Rode Ogen Deze stand reduceert het fenomeen van rode ogen veroorzaakt door de weerkaatsing van het licht van de flit in de ogen van het onderwerp. De flitser gaat automatisch		
۹	Flits aan + AntiRodeOgen	Deze stand reduceert het fenomeen van rode ogen veroorzaakt door de weerkaatsing van het licht van de flitser in de ogen van het onderwerp. De flitser gaat af ongeacht de lichtomstandigheden.	



memo

- De beschikbare standen hangen af van de geselecteerde opnamestand, scherpstelstand of transportstand.
- Als u de gezichtsherkenningsfunctie gebruikt wanneer 4 is geselecteerd, wordt de flitsinstelling automatisch ingesteld op [®];.
- Er gaat een voorflits af bij het gebruik van de functie Anti Rode Ogen.



De flitser gebruiken bij het maken van opnamen op een korte afstand kan onregelmatigheden in de opname veroorzaken vanwege de lichtverdeling.

Het scherm [flitsinstelling] verschijnt. De flitsinstelling verandert elke keer de knop wordt ingedrukt. U kunt de instelling ook wijzigen aan de hand van de vierwegbesturing ($\blacktriangle \nabla$).

In de stand 📷 (Onderwater) verschijnt (Flits uit + Flits aan (2 opnamen)) in plaats van [®] (Auto + Anti Rode Ogen) en wordt [®] (Flits aan + AntiRodeOgen) zoals aan de rechterkant weergegeven. Wanneer u (Ogen) (2 opnamen)) selecteert, worden twee opnamen achtereenvolgens gemaakt in





③ (Flits uit) en 4 (Flits aan). Na de opnamen te hebben gemaakt, kunt u de beste opname eruit kiezen.

2 Druk op de knop OK.

De instelling wordt opgeslagen en de camera keert terug naar de opnamestand.

Over het fenomeen van rode ogen

Opnamen maken met behulp van de flitser kan ervoor zorgen dat de ogen van het onderwerp er rood uit zien in de opname. Dit fenomeen treedt op wanneer het licht van de flitser wordt weerkaatst in de ogen van het onderwerp. Het kan worden gereduceerd door de verlichting in het gebied rond het onderwerp te verhogen en/of door de afstand tot het onderwerp te verkleinen en de lens aan te passen aan een instelling met een bredere hoek. De flitsinstelling instellen op [®] (Auto + Anti Rode Ogen) of [®] (Flits aan + AntiRodeOgen) is ook een doeltreffende manier om rode ogen te reduceren.

De scherpstelstand selecteren

AF	Stand.	Deze stand wordt gebruikt wanneer de afstand tot het onderwerp 50 cm tot ∞ bedraagt. De camera wordt scherpgesteld op het onderwerp in het autofocusgebied wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt.		
¥	Macro	Deze stand wordt gebruikt wanneer de afstand tot het onderwerp 10 cm tot 60 cm bedraagt. De camera wordt scherpgesteld op het onderwerp in het autofocusgebied wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt.		

ÌĊŕfi	1cm Macro	Deze stand wordt gebruikt wanneer de afstand tot het onderwerp 1 cm tot 30 cm bedraagt. De camera wordt scherpgesteld op het onderwerp in het autofocusgebied wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt.		
PF	Pan focus	Deze stand wordt gebruikt wanneer u iemand vraag om opnamen voor u te maken, of wanneer u opnamen maakt van het landschap doorheen het venster van een auto of trein. De hele opname, van voor tot achter, wordt scherpgesteld.		
	Oneindig	Deze stand wordt gebruikt om verafgelegen objecten vast te leggen. De flitser is ingesteld op \mathfrak{G} (Flits uit).		
MF	Handmatig scherpstellen	In deze stand kunt u de focus handmatig aanpassen.		

Het scherm [Focusinst.] verschijnt. De scherpstelstand verandert elke keer de knop wordt ingedrukt. U kunt de instelling ook wijzigen aan de hand van de vierwegbesturing ($\blacktriangle \nabla$).





Druk op de knop OK.

De instelling wordt opgeslagen en de camera keert terug naar de opnamestand.



1

- De beschikbare standen hangen af van de geselecteerde opnamestand.
- Het scherpstelgeluid wordt geregistreerd wanneer een andere scherpstelstand dan PF of ▲ is geselecteerd in de standen # (Video),
 Image: Onderwatervideo) en ♣ (Video aan hoge snelheid).
- Wanneer [Auto Macro] aan staat en opnamen maken met vis geselecteerd, stelt de camera, alf het onderwerp meer dan 60 cm verwijderd is, automatisch scherp op ∞ (Oneindig).

De handmatige scherpstelling instellen

De procedure om de focus op handmatig in te stellen (**MF**) wordt hier beschreven.

Druk op de vierwegbesturing (\triangleright) in de stand $\mathbf{\Omega}$.

Het scherm [Focusinst.] verschijnt.

2 Gebruik de vierwegbesturing (>) om MF te selecteren.

Druk op de knop OK.

Het centrale deel van de opname wordt vergroot tot volledig scherm op de display.



- ▲ voor een verre focus
- ▼ voor een dichtere focus



Indicator MF

5 Druk op de knop OK.

De focus wordt vergrendeld en de camera keert terug naar de opnamestand. Nadat de focus is vergrendeld, kunt u opnieuw op de vierwegbesturing (\blacktriangleright) drukken om de indicator **MF** weer te geven en de focus opnieuw aan te passen.



De opname- en transportstand kunnen niet worden gewijzigd wanneer de indicator $\boldsymbol{\mathsf{MF}}$ wordt weergegeven.

memo

Om over te schakelen van **MF** naar een andere scherpstelstand, drukt u op de vierwegbesturing (▶) terwijl de indicator **MF** wordt weergegeven.

Video's opnemen

Video's opnemen

In deze stand kunt u video's maken. Geluid wordt tegelijkertijd opgenomen.

Gebruik de vierwegbesturing (▲ ▼ ◀ ►) om 磨 (Video) te kiezen uit het opnamestandenpalet.

2

1

Druk op de knop OK.

De stand # (Video) wordt geselecteerd en de camera keert terug naar de opnamestand.

De volgende informatie verschijnt op de display.

- 1 Pictogram videostand
- 2 Pictogram videotrillingsreductie
- 3 Resterende opnametijd
- 4 REC-indicator (knippert tijdens opnames)



5 Scherpstelkader (wordt niet weergegeven tijdens opnames)

U kunt het opnamegebied wijzigen door de knop W/T in te drukken.

- T Vergroot het onderwerp.
- W Verbreedt het gebied dat wordt vastgelegd door de camera.

3

Druk de ontspanknop volledig in.

De opnames starten. U kunt opnamen blijven maken tot de videotijd 25 minuten bedraagt.



Druk de ontspanknop volledig in.

De video-opname stopt.

Een video afspelen 🖙 p.58

- De scherpstelstand kan worden gewijzigd vooraleer de opnames beginnen.
- Wanneer de scherpstelstand is ingesteld op MF (Handmatig scherpstellen), kunt u de focus aanpassen vooraleer de opnames beginnen en tijdens het maken van opnamen.
- Wanneer de opnamestand is ingesteld op # (Video), dan wordt gezichtsherkenning automatisch ingeschakeld. U kunt glimlachopname of gezichtsherkenning uit selecteren vooraleer een video te beginnen opnemen. Wanneer de functie glimlachopname is geactiveerd, beginnen de video-opnamen automatisch wanneer de camera de glimlach van het onderwerp herkent. De functie glimlachopname werkt echter mogelijk niet afhankelijk van de toestand van de herkende gezichten en de videoopnamen beginnen mogelijk niet automatisch. Druk in dit geval op de ontspanknop om de video-opnamen te starten.
- Wanneer u de SD-geheugenkaart gebruikt, gebruik dan kaarten met SDsnelheidsklasse 4 of hoger.

De ontspanknop ingedrukt houden

memo

Als u de ontspanknop gedurende meer dan één seconde ingedrukt houdt, zullen de opnames doorgaan zolang u de knop ingedrukt houdt. De opnames stoppen wanneer u uw vinger van de ontspanknop haalt.

Snel een video maken met de videoknop

Deze camera start/stopt de video-opnamen gewoon door op de videoknop te drukken, zonder 📽 (Video) te selecteren vanuit het opnamestandenpalet. Dit is nuttig wanneer u de opnames snel wilt starten.

Druk op de videoknop.

De opnames starten. U kunt opnamen blijven maken tot de videotijd 25 minuten bedraagt.

2 Druk opnieuw op de videoknop. De video-opname stopt.

1

- memo
- U kunt de opname niet stoppen door op de ontspanknop te drukken. Om de opname te stoppen, drukt u op de videoknop.
- U kunt geen video beginnen maken door op de videoknop te drukken wanneer de opnamestand is ingesteld op ♣ (Video),
 (Onderwatervideo),
 (Digitale microscoop),
 (Intervalopname),
 (Video aan hoge snelheid),
 (Intervalvideo) of
 (Huisdier) of als de camera in de stand ► is.
- Video's worden gemaakt met de standaardinstellingen voor het menu [# Video] bij het maken van video's met de videoknop (p.36).

Opnamen weergeven

Foto's weergeven

I Druk op de knop ► nadat u een foto hebt gemaakt.

De camera gaat in de stand 🖻 en de foto verschijnt op de display. Eén opname volledig in de stand 🖻 (standaardinstelling) weergegeven wordt enkelbeeldweergave genoemd.

Bestandsnummer



De vorige of volgende opname weergeven

Druk op de vierwegbesturing (◄►).

De vorige of volgende opname verschijnt.

De weergegeven opname wissen

Druk op de knop \overleftarrow{u} wanneer de opname wordt weergegeven om het scherm Wissen weer te geven. Druk op de vierwegbesturing (\blacktriangle) om [Wissen] te selecteren en druk op de knop **OK**.



Een video afspelen

U kunt de video's die u hebt gemaakt, afspelen. Het geluid wordt tegelijkertijd afgespeeld.

I Ga naar de stand en gebruik de vierwegbesturing (< ►) om de video te kiezen die u wilt afspelen.</p>

2

Druk op de vierwegbesturing (\blacktriangle).

Het afspelen wordt gestart.



Tijdens het afspelen kunnen de volgende handelingen worden verricht.

Vierweabesturing (\blacktriangle) Zoomknop rechts (\mathbf{Q}) Zoomknop links (Houd de vierwegbesturing (▶) ingedrukt Spoelt voort Houd de vierwegbesturing (◄) ingedrukt

Pauzeert de weerdave Verhoogt het volume Verlaagt het volume

Spoelt terua

Wanneer het afspelen wordt gepauzeerd, kunnen de volgende handelingen worden verricht.

Vierwegbesturing (◀)

Vierwegbesturing (►)

Vierwegbesturing (\blacktriangle)

Om frames terug te gaan(*) Om frames vooruit te gaan

Hervat het afspelen

(*)In de stand om frames terug te gaan, verschijnt het eerste frame van elke 30 frames op de display bij elke druk op de vierwegbesturing (\blacktriangleleft). By, wanneer u frames omkeert van het tweede frame naar het 31e frame. verschijnt het eerste frame op de display, en wanneer u frames omkeert van het 32e frame naar het 61e. verschiint het 31e frame.

Druk op de vierwegbesturing ($\mathbf{\nabla}$).

Het afspelen stopt.



3

2

Alleen met deze camera gemaakte video's kunnen worden afgespeeld. Met andere camera's gemaakte video's kunnen niet worden afgespeeld.

De weergavefuncties gebruiken

1 Druk in de stand \blacktriangleright op de vierwegbesturing (\triangledown).

Het weergavestandenpalet verschijnt.

Gebruik de vierwegbesturing
 (▲▼ ◀ ►) om een pictogram te kiezen.

De gids voor de geselecteerde functie wordt onderaan weergegeven.



Druk op de knop OK.

3

De weergavefunctie wordt weer opgeroepen.



en gaat naar de stand 🗖

Gaat naar het scherm voor de geselecteerde weergavefunctie



Wanneer het frame over een pictogram op het weergavestandenpalet wordt geplaatst, verschijnt de gids van die functie.

Weergavestandenpalet

Weergavestand			Beschrijving	Standaardinstelling		
Þ	Diavoorstelling		Om opnamen continu weer te geven. Scherm- of geluidseffecten kunnen worden ingesteld	_		
♦	Beeldrotatie		Beeldrotatie		Doet gemaakte opnamen roteren. Nuttig bij het bekijken van verticale opnamen op een tv	Normaal
joj;	Filter kleine gezichten		Verkleint de grootte van gezichten in de opname, voor goed geproportioneerde portretten	Ca. 7%		
\$	Filter inktwrijving		Filter inktwrijving Filter inktwrijving Creëert een opname die idee geeft dat oorsproni opnamen in inkt zijn gev		Creëert een opname die de idee geeft dat oorspronkelijke opnamen in inkt zijn gewreven	i⁺ (Standaard)
	Collage		Creëert een collageafdrukpagina van opgeslagen fotobestanden			
Ę	Digitaal filter		Om opnamen aan te passen met een kleurenfilter of zachte filter	Z&W/Sepia		
HDR	HDR-filter		Verwerkt één opname om HDR-effect te simuleren	_		
	Origineel beeld		Beschikbaar om te maken van het type en de kleur van een frame. Beschikbaar om tekst in te voeren	Alle kanten/Wit		
		Opslaan als foto	Om één frame van een video op te slaan als foto			
200	Video bewerken	Video's delen	Om een video in twee te delen	_		
		Titelfoto toevoegen	Om een titelfoto aan uw video toe te voegen			
ঞ্	Bewerken rode ogen		Probeert de rode ogen uit de opnamen te bewerken. Het slagen hiervan kan variëren	_		

	Formaat wijzigen	Verandert de opnameresolutie en het kwaliteitsniveau om de bestandsgrootte kleiner te maken	Afhankelijk van de gemaakte foto
	Bijsnijden	Om opnamen bij te snijden tot het door u gewenste formaat. Opgeslagen als een nieuwe opname	Afhankelijk van de gemaakte foto
D 8:0	Opnamen kopiëren	Om opnamen te kopiëren tussen het ingebouwde geheugen en een SD-geheugenkaart	Ingebouwd geheugen → SD-geheugenkaart
<u>-</u> م	Beveiligen	Beschermt opnamen tegen wisfunctie. Formaatfunctie wist ze echter nog steeds allemaal	Afhankelijk van de gemaakte foto
	Opstartscherm	Om een gemaakte opname in te stellen als het opstartscherm	Standaard



Opnamen wissen die u niet langer wilt bewaren.

Eén opname wissen

U kunt één opname wissen.



Beveiligde opnamen kunnen niet worden gewist.



Ga naar de stand ▶ en gebruik de vierwegbesturing (◄►) om de opname te kiezen die u wilt wissen.

2 Druk op de knop t. Er verschijnt een bevestigingsscherm.

3 Gebruik de vierwegbesturing (**▲**) om [Wissen] te selecteren.



Druk op de knop OK. De opname wordt gewist.

Belangrijkste technische gegevens

Туре	Volledig automatische compacte digitale camera met ingebouwde zoomlens			
Aantal effectieve pixels	Ca. 16	Ca. 16 megapixels		
Beeldsensor	1/2,3 in	1/2,3 inch CMOS		
Opnameresolutie	Foto's	<u>16м</u> (4608 x 3456), 12м ва (3456 x 3456), <u>12м ва</u> (4608 x 2592), 7м (3072 x 2304), <u>5м ва</u> (2592 x 1464), 3м (2048 x 1536), 2м ва (2592 x 1464), 3м (2048 x 1536), 2м ва (1920 x 1080), 1024 (1024 x 768), б40 (640 x 480)		
	 2MIBS in de stand Digitale microscoop. 5MI/ 4MIBS in de stand Burstopnamen. 3MI/(2MI)/(1280) in de stand Rapport. 5MI/ 4MIBS in de stand Origineel beeld. 			
	Video	<u>1926</u> , (1920 x 1080/30bps), <u>1286</u> , (1280 x 720/60bps) 1289, (1280 x 720/30 bps)		
Gevoeligheid	AUTO, Handmatig (ISO 125, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400) * De gevoeligheid is vastgelegd op AUTO (125-6400) in de sta Digitale SR.			
Bestandsindelingen	Foto's	JPEG (Exif 2.3), DCF 2.0, PRINT Image Matching III		
	Video	MPEG-4 AVC/H.264, ca. 60 bps/30 bps, PCM-systeem, monogeluid, Video SR (videotrillingsreductie)		
Kwaliteitsniveau	Foto's	$\star \star \star$ (Best), $\star \star$ (Beter), \star (Goed)		
	Video	Vastgelegd op $\star \star \star$ (Best) *Kan niet worden gewijzigd		
Opslagmedia	Ingebouwd geheugen (ca. 68 MB), SD-geheugenkaart, SDHC- geheugenkaart, SDXC-geheugenkaart (tot 512 GB), Eye-Fi-kaart			

Geschatte beeldopslagcapaciteit en opnametijd	
Foto's	

	Ingebouwd geheugen		SD-geheugenkaart van 2 GB			
	***	**	*	***	**	*
<u>16м</u> (4608 x 3456)	13	23	38	370	653	1078
12м 🖬 (3456 x 3456)	15	30	46	435	853	1307
<u>12м</u> (4608 x 2592)	15	30	46	435	853	1307
7м (3072 х 2304)	23	43	69	653	1205	1921
<u>5м</u> (3072 х 1728)	27	53	76	778	1499	2119
5 м (2592 x 1944)	27	53	76	778	1499	2119
<u>4м</u> пе (2592 x 1464)	36	69	99	1024	1921	2794
<u>зм</u> (2048 x 1536)	43	85	124	1205	2364	3415
2м (1600 х 1200)	69	124	167	1921	3415	4728
<u>2м</u> 📾 (1920 x 1080)	63	114	167	1756	3235	4728
1280 (1280 x 960)	99	181	256	2794	5122	6830
1024 (1024 x 768)	150	256	335	4098	6830	8782
640 (640 x 480)	311	484	545	8782	12295	15368

• De beeldopslagcapaciteit is louter ter referentie. De werkelijke beeldopslagcapaciteit kan variëren al naargelang van de SD-geheugenkaart en het onderwerp.

 2m (1600x1200) en 1200 (1280x960) kunnen alleen worden ingesteld wanneer de stand 1 (Rapport) is ingesteld.

Video

	Ingebouwd geheugen	SD-geheugenkaart van 2 GB
<u>192</u> €₀ (1920 x 1080/30 bps)	34 sec	17 min. 2 sec.
1286 (1280 x 720/60 bps)	34 sec	17 min. 2 sec.
1286 (1280 x 720/30 bps)	55 sec	27 min. 38 sec.

 De bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op onze standaard opnameomstandigheden en kunnen verschillen al naargelang van het onderwerp, de opnameomstandigheden en het gebruikte type SD-geheugenkaart.

• De maximale continue opnametijd voor een video is 25 minuten.

Witbalans	Auto, Daglicht, Schaduw, Kunstlicht, Neonlicht (Daglicht kleuren/ Daglicht wit/Wit licht), Handmatig		
Objectief	Brandpunts- afstand	5,0 – 25,0 mm (ca. 28 - 140 mm in 35 mm-equivalent)	
	Maximaal diafragma	F3.5 (G) - F5.5 (T)	
	Objectief- constructie	11 elementen in 9 groepen (5 asferische elementen)	
	Zoomtype	Elektrisch aangedreven	
Optische zoom	5x		
Intelligente zoom	<u>7м</u> / <u>5м</u> са. 7,5х, <u>5м</u> / <u>4м</u> са. 8,9х, <u>3м</u> : са. 11,3х, <u>2м</u> са. 12х, <u>1024</u> : са. 22,5х, <u>640</u> : са. 36х (wanneer gecombineerd met optische zoom)		
Digitale zoom	Max. ca. 7,2x (kan worden gecombineerd met 5x optische zoom om een zoomvergroting gelijkwaardig aan 36x te creëren)		
Bewegingson- scherptereductie	Foto's	Elektronische trillingsreductie (Pixel Track SR), Bewegingsreductie met hoge gevoeligheid (Digitale SR)	
	Video	Elektronische videobewegingsreductie (Movie SR)	
Display	2,7 inch brede LCE	D, ca. 230.000 punten (AR-coating (alleen cover))	
Weergavestanden	Enkelbeeld, 6 beelden, 12 beelden, Vergrote weergave (max. 10x, scrollbaar), Mapweergave, Kalenderweergave, Histogramweergave, Waarschuwing overbelichtings-/schaduwgebied, Kiezen & wissen, Diavoorstelling, Formaat wijzigen, Bijsnijden, Opnamen kopiëren, Beeldrotatie, Digitaal filter, HDR-filter, Origineel beeld, Filter inktwrijving, Collage, Filter kleine gezichten, Video weergeven/bewerken (Opslaan als foto, Delen, Titelfoto toevoegen), Bewerken rode ogen, Beveiligen, Opstartscherm		
Scherpstelstand	Autofocus, Macro, 1cm Macro, Pan focus, Oneindig, Handmatig scherpstellen		

Focus	Туре	TTL contrastdetectiesysteem via sensor Meerdere (AF met 9 punten)/spot/automatische tracering aanpasbaar	
	Scherpstelbereik (vanaf lenszijde)	 Stand. : 0,5 m - ∞ (Volledig zoombereik) Macro : 0,1 m - 0,6 m (Volledig zoombereik) 1cm Macro : 0,01 m - 0,3 m (Gemiddelde zoom tot telefoto) * Het is mogelijk om over te schakelen op Oneindig, Pan focus of Handmatige scherpstelling. * Gezichtsherkenning AF is alleen beschikbaar wanneer de camera het gezicht van het onderwerp herkent. 	
	Scherpstel- vergrendeling	Door de ontspanknop half in te drukken	
Belichtingsregeling	Autom. lichtmeting	Meervlaksmeting, Centrale meting, AE-puntmeting	
	Belich- tingscorrectie	±2 LW (kan worden ingesteld in 1/3 LW-stappen)	
Gezichtsherkenning	Detectie van tot 32 gezichtsherkenning Knipperdetectie, Zi * Gezichtsherkenn het gezicht van h	e mensengezichten (tot 31 gskaders op de display), Glimlachopname, elfportrethulp, Zelfportrethulp + Glimlachopname ing AE is alleen beschikbaar wanneer de camera net onderwerp detecteert.	
Huisdierherkenning	Detecteerbaar aantal huisdieren: 1		
Opnamestand	Auto Picture, Programma, PTP, Nachtshot uit de hand, Video, Onderwater, Onderwatervideo, Digitale microscoop, Landschap, Bloem, Portret, Intervalopname, Intervalvideo, Video aan hoge snelheid, Digitale SR, Surf & Snow, Kinderen, Huisdier, Sport, Nachtlandschap, Nachtportret, Vuurwerk, Voedsel, Rapport, Groen		
Digitaal filter	Z&W/Sepia, Speels, Retro, Kleur (rood, roze, paars, blauw, groen, geel), Kleurextractie (rood, groen, blauw), Kleurnadruk (Sky Blue, Fresh Green, Delicate Pink, Autumn Leaves), Sterk contrast, Sterren (Kruis, Hart, Ster), Soft, Fisheye, Helderheid, Miniatuur		
Video	Continue Ca. 1 seconde - 25 minuten (maar alleen tot het opnametijd ingebouwde geheugen of de SD-geheugenkaar vol is).		
Sluitertijd	1/4000 sec 1/4 sec. (mechanische en elektronische sluiters), max. 4 sec. (stand Nachtlandschap)		

Ingebouwde flitser	Standen	Auto, Flits uit, Flits aan, Auto + Anti Rode Ogen, Flits aan + AntiRodeOgen, Flits uit + Flits aan (2 opnamen) (alleen bij gebruik van de stand Onderwater)	
	Flitsbereik	Groothoek: ca. 0,2 - 5,5 m (Gevoeligheid: AUTO) Telefoto: ca. 0,2 - 3,5 m (Gevoeligheid: AUTO)	
Transportstand Enkelbeeld, Zelfontspanner (10 sec., 2 sec.), Continuopr Burstopnamen, Afstandsbediening (0 sec., 3 sec.), Autor		tspanner (10 sec., 2 sec.), Continuopname, standsbediening (0 sec., 3 sec.), Autom. bracketing	
Zelfontspanner	type elektronische	regeling, regelingstijd: ca. 10 sec., 2 sec.	
Tijdfunctie	Wereldtijd	75 steden (28 tijdzones)	
	Klokweergave	Klokweergave door de knop OK ingedrukt te houden wanneer de camera uitgeschakeld is (gedurende ca. 10 sec.)	
	Alarm	Alarm met gelijktijdige weergave van de klokweergave op gespecificeerd tijdstip	
Voedingsbron	Herlaadbare lithium-ionbatterij D-LI92		
Levensduur batterij	Beeldopslagcap aciteit ca. 300 opnamen	* De opnamecapaciteit betekent het aantal opnamen bij benadering gemaakt tijdens CIPA- conforme tests (bij 23°C met het scherm aan en de flitser gebruikt voor 50% van de opnamen). De werkelijke prestaties kunnen verschillen afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden.	
	Weergavetijd ca. 260 min.	* Volgens de resultaten van de interne tests.	
	Video- opnametijd ca. 90 min.	* Volgens de resultaten van de interne tests.	
Interfaces	USB 2.0 (Micro-B)	/HDMI-uitgangsterminal (Type D)	
Waterdichtheid en stofdichtheid	JIS-waterdichtheidsklasse 8 en JIS-stofdichtheidsklasse 6 (IP68) Continue onderwateropnamen mogelijk gedurende 2u op een diepte van 14 m.		
Schokbestendigheid	 Onze valtest (vanaf 1,6 m hoogte op een 5 cm dik oppervlak van triplex) voldoet aan de MIL-standaard 810F methode 516.5- Schoktests. * Waterdichtheid wordt niet gegarandeerd als de camera blootgesteld wordt aan een schok zoals een val of slag. * Er kan niet onder elke omstandigheid worden gegarandeerd dat de camera vrij is van storingen of schade. 		

Afmetingen	Ca. 122,5 (b) x 61,5 (h) x 29,5 (d) mm (exclusief operationele of uitstekende onderdelen)
Gewicht	Ca. 173 gram (exclusief batterij en SD-geheugenkaart) Ca. 193 gram (inclusief batterij en SD-geheugenkaart)
Accessoires	Herlaadbare lithium-ionbatterij, voedingsadapter, USB-kabel, riempje, macrostandaard, startgids, wat betreft waterdicht, stofdicht en schokbestendig ontwerp
Garantiebepalingen

Al onze camera's die via de erkende kanalen door de officiële importeur zijn ingevoerd en via de erkende handel worden gekocht, zijn tegen materiaal- en/of fabricagefouten gegarandeerd voor een tijdsduur van twaalf maanden na de datum van uw aankoop. Tijdens die periode worden onderhoud en reparaties kosteloos uitgevoerd, op voorwaarde dat de camera niet beschadiad is door vallen of stoten, ruwe behandeling, inwerking van zand of vloeistoffen, corrosie van batterijen of door chemische inwerking, gebruik in striid met de bedieningsvoorschriften, of wijzigingen aangebracht door een nieterkende reparateur. De fabrikant of zijn officiële vertegenwoordiger is niet aansprakelijk voor enige reparatie of verandering waarvoor geen schriftelijke toestemming is verleend en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van vertraging en gederfd gebruik voortvloeiend uit indirecte schade van welke aard dan ook, of deze nu veroorzaakt wordt door ondeugdelijk materiaal, slecht vakmanschap of enige andere oorzaak. Uitdrukkeliik wordt gesteld dat de verantwoordeliikheid van de fabrikant of zijn officiële vertegenwoordiger onder alle omstandigheden beperkt blijft tot het vervangen van onderdelen als hierboven beschreven. Kosten voortvloeiend uit reparaties die niet door een officieel servicecentrum zijn uitgevoerd, worden niet vergoed.

Procedure tijdens de garantieperiode van 12 maanden

Een camera die defect raakt gedurende de garantieperiode van 12 maanden, moet worden geretourneerd aan de handelaar waar het toestel is gekocht, of aan de fabrikant. Als in uw land geen vertegenwoordiger van de fabrikant gevestigd is, zendt u het apparaat naar de fabriek met een internationale antwoordcoupon voor de kosten van de retourzending. In dit geval zal het vrij lang duren voordat het apparaat aan u kan worden geretourneerd, als gevolg van de ingewikkelde douaneformaliteiten. Wanneer de garantie op het apparaat nog van kracht is. zal de reparatie kosteloos worden uitgevoerd en zullen de onderdelen gratis worden vervangen, waarna het apparaat aan u wordt teruggezonden. Indien de garantie verlopen is, wordt het normale reparatietarief in rekening gebracht. De verzendkosten zijn voor rekening van de eigenaar. Indien uw camera gekocht is in een ander land dan waarin u tijdens de garantieperiode de reparatie wilt laten verrichten, kunnen de normale kosten in rekening worden gebracht door de vertegenwoordigers van de fabrikant in dat land. Indien u uw camera in dat geval aan de fabriek terugzendt, wordt de reparatie desalniettemin uitgevoerd volgens de garantiebepalingen. De verzend- en inklaringskosten zijn echter altijd voor rekening van de eigenaar. Teneinde de aankoopdatum indien nodig te kunnen bewijzen, gelieve u het garantiebewijs en de aankoopnota van uw camera gedurende ten minste één jaar te bewaren. Voordat u uw camera voor reparatie opstuurt, dient u zich ervan te vergewissen dat u de zending inderdaad hebt geadresseerd aan de fabrikant. Vraag altijd eerst een prijsopgave. Pas nadat u zich hiermee akkoord hebt verklaard, geeft u het servicecentrum toestemming de reparatie uit te voeren.

- Deze garantiebepalingen zijn niet van invloed op de wettelijke rechten van de klant.
- De plaatselijke garantiebepalingen van onze distributeurs in sommige landen kunnen afwijken van deze garantiebepalingen. Wij adviseren u daarom kennis te nemen van de garantiekaart die u hebt ontvangen bij uw product ten tijde van de aankoop, of contact op te nemen met onze distributeur in uw land voor meer informatie en voor een kopie van de garantiebepalingen.

C C Het CE-keurmerk is een keurmerk voor conformiteit met richtlijnen van de Europese Unie.

Informatie voor gebruikers over inzameling en verwerking van afgedankte apparatuur en gebruikte batterijen



1. In de Europese Unie

Deze symbolen op de verpakking en in bijgevoegde documenten duiden erop dat gebruikte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet bij het gewone huisvuil mogen worden verwerkt.

Gebruikte elektrische/elektronische apparatuur en batterijen moeten afzonderlijk en in overeenstemming met de bestaande wetgeving worden behandeld.



Als u zich op de juiste wijze van deze producten ontdoet, dan draagt u ertoe bij dat het afval op de juiste wijze wordt behandeld en hergebruikt en dat geen schade optreedt aan het milieu of de gezondheid.

Als een chemisch symbool is toegevoegd onder het hierboven getoonde symbool (conform de richtlijn voor batterijen), dan wil dit zeggen dat een zwaar metaal (Hg = kwik, Cd =

cadmium, Pb = lood) in de batterij aanwezig is met een concentratie die hoger is dan de desbetreffende drempelwaarde die in de batterijrichtlijn is vastgelegd.

Neem voor meer informatie over de inzameling en recyclage van verbruikte producten,

contact op met uw lokale overheid, uw afvalverwijderingsdienst of het verkooppunt waar u de producten hebt gekocht.

2. In andere landen buiten de EU

Deze symbolen zijn alleen geldig in de Europese Unie. Als u zich van gebruikte producten wilt ontdoen, neem dan contact op met de lokale overheid of een dealer om te vragen naar de juiste methode voor afvalverwerking.

Voor Zwitserland: Gebruikte elektrische/elektronische apparatuur kan gratis worden teruggebracht naar de detaillist, zelfs wanneer u geen nieuw product koopt. Andere verzamelpunten vindt u op de website <u>www.swico.ch</u> of www.sens.ch.

Europese importeur: RICOH IMAGING EUROPE S.A.S. Parc Tertiaire SILIC 7-9, avenue Robert Schuman - B.P. 70102, 94513 Rungis Cedex, FRANKRIJK

Fabrikant: RICOH IMAGING COMPANY, LTD. 1-3-6, Nakamagome, Ohta-ku, Tokio 143-8555, JAPAN

Informatie over de bedieningshandleiding

Er is een bedieningshandleiding (PDF) verkrijgbaar die informatie bevat over hoe de camera wordt gebruikt. U kunt deze downloaden vanaf onze website.



Download bedieningshandleiding:

http://www.ricoh-imaging.com/manuals/

Informatie over gebruikersregistratie

Wij willen u graag optimaal van dienst zijn. Daarom vragen wij u vriendelijk u als gebruiker te registreren. Het formulier hiervoor kunt u vinden op onze website. Bedankt voor uw medewerking.

http://www.ricoh-imaging.com/registration/

Memo

QSGWG50175-NL

Memo

RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

1-3-6, Nakamagome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, JAPAN (http://www.ricoh-imaging.co.ip)

RICOH IMAGING EUROPE Parc Tertiaire SILIC 7-9, avenue Robert Schuman -B.P. 70102, 94513 Rungis Cedex, FRANKRIJK (http://www.ricoh-imaging.eu)

RICOH IMAGING 5 Dedrick Place, West Caldwell, New Jersey 07006, AMERICAS CORPORATION VS.

(http://www.us.ricoh-imaging.com)

RICOH IMAGING CANADA 5520 Explorer Drive Suite 300, Mississauga, Ontario, L4W 5L1, CANADA (http://www.ricoh-imaging.ca)

RICOH IMAGING CHINA CO., LTD. 23D, Jun Yao International Plaza, 789 Zhaojiabang Road, Xu Hui District, Shanghai, 200032, CHINA (http://www.ricoh-imaging.com.cn)



Deze contactgegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Controleer de nieuwste gegevens op onze websites.

 De specificaties en de afmetingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

QSGWG50175-NL